SIEMENS





Raumthermostat für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation RDU341

Basisdokumentation

Ausgabe: 1.0

Inhaltsverzeichnis

1.1 Änderungsnachweis 1.2 Referenzierte Dokumente 1.3 Bevor Sie beginnen 1.3.1 Copyright 1.3.2 Qualitätssicherung 1.3.3 Dokumenthutzung / Leseaufforderung 1.4 Zielpublikum, Voraussetzungen 5 Glossar 2. Übersicht 2.1 Typen 2.1 Typen 2.2 Bestellung 2.3 Funktionen 2.4 Integration über KNX-Bus 2.5 Gerätekombinationen 2.6 Zubehör 3. Funktionen 3.1 Temperaturregelung 3.2 Betriebsarten 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 3.2.2 Kommunikationsbiepiele 3.3.1 Beschreibung 3.3.2 Einstellung un	1.	Zu dieser Dokumentation	4
1.3 Bevor Sie beginnen 5. 1.3.1 Copyright 5. 1.3.2 Qualitätssicherung 5. 1.3.3 Dokumentnutzung / Leseaufforderung 6. 1.4 Zielpublikum, Voraussetzungen 6. 1.5 Glossar 6. 2. Übersicht 7. 2.1 Typen 7. 2.2 Bestellung 7. 2.3 Funktionen 7. 2.4 Integration über KNX-Bus 6. 2.5 Gerätekombinationen 11. 2.6 Zubehör 12. 3. Funktionen 13. 3.1 Temperaturregelung 13. 3.2 Betriebsarten 14. 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 15. 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 16. 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 20. 3.3.1 Beschreibung 20. 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 22.	1.1	Änderungsnachweis	4
1.3.1 Copyright 1.3.2 Qualitätssicherung 1.3.3 Dokumentnutzung / Leseaufforderung 1.4 Zielpublikum, Voraussetzungen 1.5 Glossar 2. Übersicht 2.1 Typen 2.2 Bestellung 2.3 Funktionen 2.4 Integration über KNX-Bus 2.5 Gerätekombinationen 2.6 Zubehör 3. Funktionen 3.1 Temperaturregelung 3.2 Betriebsarten 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 3.3.1 Beschreibung 3.4 Applikationsübersicht 3.5 Weitere Funktionen	1.2	Referenzierte Dokumente	4
1.3.2 Qualitätssicherung 1.3.3 Dokumentrutzung / Leseaufforderung. 1.4 Zielpublikum, Voraussetzungen 1.5 Glossar 2. Übersicht 2.1 Typen 2.2 Bestellung 2.3 Funktionen 2.4 Integration über KNX-Bus 2.5 Gerätekombinationen 2.6 Zubehör 3. Funktionen 3.1 Temperaturregelung 3.2 Betriebsarten 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 3.3.1 Beschreibung 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 3.3 Applikationsübersicht 3.5 Weitere Funktionen 3.6 Steuersequenzen <	1.3	Bevor Sie beginnen	5
1.3.3 Dokumentnutzung / Leseaufforderung	-		
1.4 Zielpublikum, Voraussetzungen 6.6 1.5 Glossar 6.6 2. Übersicht 7 2.1 Typen 7 2.2 Bestellung 7 2.3 Funktionen 7 2.4 Integration über KNX-Bus 5 2.5 Gerätekombinationen 11 2.6 Zubehör 12 3. Funktionen 13 3.1 Temperaturregelung 13 3.2 Betriebsarten 14 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 15 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 16 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 22 3.3.1 Beschreibung 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 22 3.5 Weitere Funktionen 22 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter PO1) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27	-	<u> </u>	
1.5 Glossar 6 2. Übersicht 7 2.1 Typen 7 2.2 Bestellung 7 2.3 Funktionen 7 2.4 Integration über KNX-Bus 6 2.5 Gerätekombinationen 11 2.6 Zubehör 12 3. Funktionen 13 3.1 Temperaturregelung 13 3.2 Betriebsarten 14 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 15 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 16 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 22 3.3.1 Beschreibung 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 22 3.5 Weitere Funktionen 22 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27			
2. Übersicht			
2.1 Typen 2.2 Bestellung 2.3 Funktionen 2.4 Integration über KNX-Bus 2.5 Gerätekombinationen 2.6 Zubehör 3. Funktionen 3.1 Temperaturregelung 3.1 Temperaturregelung 3.2 Betriebsarten 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 3.3.1 Beschreibung 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 3.4 Applikationsübersicht 3.5 Weitere Funktionen 3.6 Steuersequenzen 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 3.6.2 Applikations-Modus 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 3.6.4	1.5		
2.2 Bestellung. 7 2.3 Funktionen. 7 2.4 Integration über KNX-Bus. 9 2.5 Gerätekombinationen. 11 2.6 Zubehör. 12 3. Funktionen. 13 3.1 Temperaturregelung. 13 3.2 Betriebsarten. 14 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart. 18 3.2.2 Kommunikationsbeispiele. 18 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte. 20 3.3.1 Beschreibung. 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten. 21 3.4 Applikationsübersicht. 23 3.5 Weitere Funktionen. 24 3.6 Steuersequenzen. 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01). 26 3.6.2 Applikations-Modus. 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom. 25 3.6.4 Einkanal. 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung. 31 3.7<	2.	Übersicht	7
2.3 Funktionen 7 2.4 Integration über KNX-Bus 5 2.5 Gerätekombinationen 11 2.6 Zubehör 12 3. Funktionen 13 3.1 Temperaturregelung 13 3.2 Betriebsarten 14 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 18 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 18 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 20 3.3.1 Beschreibung 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 23 3.5 Weitere Funktionen 24 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimatier und maximaler Luftvolumenstrom 29 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31	2.1	Typen	7
2.4 Integration über KNX-Bus 9 2.5 Gerätekombinationen 11 2.6 Zubehör 12 3. Funktionen 13 3.1 Temperaturregelung 13 3.1 Temperaturregelung 15 3.2 Betriebsarten 14 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 15 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 15 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 26 3.3.1 Beschreibung 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 23 3.5 Weitere Funktionen 24 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 29 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 33 3.7 Steuerausgämge 34 3.7.1	2.2	Bestellung	7
2.5 Gerätekombinationen 11 2.6 Zubehör 12 3. Funktionen 13 3.1 Temperaturregelung 13 3.2 Betriebsarten 14 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 15 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 15 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 26 3.3.1 Beschreibung 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 23 3.5 Weitere Funktionen 24 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter PO1) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 25 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31 3.7 Steuerausgämge 32 3.7.1 Übersicht 34 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 32	2.3	Funktionen	7
2.6 Zubehör 12 3. Funktionen 13 3.1 Temperaturregelung 15 3.2 Betriebsarten 14 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 15 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 16 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 20 3.3.1 Beschreibung 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 22 3.5 Weitere Funktionen 24 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 29 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31 3.7 Steuerausgämge 32 3.7.1 Übersicht 32 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 32 3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitalein	2.4	Integration über KNX-Bus	9
3. Funktionen 13 3.1 Temperaturregelung 13 3.2 Betriebsarten 14 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 15 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 18 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 20 3.3.1 Beschreibung 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 23 3.5 Weitere Funktionen 24 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 25 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31 3.6.6 Sollwerte und Sequenzen 32 3.7.1 Übersicht 32 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 32 3.8 <	2.5	Gerätekombinationen	11
3.1 Temperaturregelung 13 3.2 Betriebsarten 14 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 18 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 18 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 20 3.3.1 Beschreibung 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 23 3.5 Weitere Funktionen 24 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 25 3.6.4 Einkanal 36 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 37 3.6.6 Sollwerte und Sequenzen 33 3.7.1 Übersicht 34 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 34 3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang 36 3.9 Störungsbehandlung 36 3.	2.6	Zubehör	12
3.1 Temperaturregelung 13 3.2 Betriebsarten 14 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 18 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 18 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 20 3.3.1 Beschreibung 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 23 3.5 Weitere Funktionen 24 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 25 3.6.4 Einkanal 36 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 37 3.6.6 Sollwerte und Sequenzen 33 3.7.1 Übersicht 34 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 34 3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang 36 3.9 Störungsbehandlung 36 3.	3.	Funktionen	13
3.2 Betriebsarten 14 3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart 15 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 18 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 20 3.3.1 Beschreibung 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 23 3.5 Weitere Funktionen 24 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 26 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31 3.6.6 Sollwerte und Sequenzen 32 3.7 Steuerausgämge 34 3.7.1 Übersicht 32 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 32 3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang 36 3.9 Störungsbehandlung 36 3.10.1			
3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart. 15 3.2.2 Kommunikationsbeispiele 18 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 20 3.3.1 Beschreibung 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 23 3.5 Weitere Funktionen 24 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 29 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31 3.6.6 Sollwerte und Sequenzen 32 3.7 Steuerausgämge 34 3.7.1 Übersicht 34 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 34 3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang 36 3.9 Störungsbehandlung 36 3.10.1 S-Mode 37 3.10.2 <td>-</td> <td></td> <td></td>	-		
3.2.2 Kommunikationsbeispiele 18 3.3 Raumtemperatur-Sollwerte 20 3.3.1 Beschreibung 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 23 3.5 Weitere Funktionen 24 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 29 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31 3.6.6 Sollwerte und Sequenzen 32 3.7 Steuerausgämge 34 3.7.1 Übersicht 32 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 32 3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang 35 3.9 Störungsbehandlung 36 3.10.1 S-Mode 37 3.10.2 LTE-Mode 37 3.10.3 Zonenadressierung in LTE-M	_		
3.3.1 Beschreibung 20 3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 23 3.5 Weitere Funktionen 24 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 25 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31 3.6.6 Sollwerte und Sequenzen 32 3.7 Steuerausgämge 32 3.7.1 Übersicht 32 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 32 3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang 35 3.9 Störungsbehandlung 36 3.10 KNX-Kommunikation 37 3.10.1 S-Mode 37 3.10.2 LTE-Mode 37 3.10.3 Zonenadressierung in LTE-Mode (in Verbindung mit Synco) 38 3.10.4 <td< td=""><td>3.2.2</td><td><u> </u></td><td></td></td<>	3.2.2	<u> </u>	
3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten 21 3.4 Applikationsübersicht 25 3.5 Weitere Funktionen 26 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 25 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31 3.6.6 Sollwerte und Sequenzen 32 3.7 Steuerausgämge 34 3.7.1 Übersicht 34 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 34 3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang 35 3.9 Störungsbehandlung 36 3.10 KNX-Kommunikation 37 3.10.1 S-Mode 37 3.10.2 LTE-Mode 37 3.10.3 Zonenadressierung in LTE-Mode (in Verbindung mit Synco) 38 3.10.4 Beispiel einer Heiz- und Kühlbedarfszone 40	3.3	Raumtemperatur-Sollwerte	20
3.4 Applikationsübersicht 23 3.5 Weitere Funktionen 24 3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 29 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31 3.6.6 Sollwerte und Sequenzen 33 3.7 Steuerausgämge 34 3.7.1 Übersicht 34 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 32 3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang 36 3.9 Störungsbehandlung 36 3.10 KNX-Kommunikation 37 3.10.1 S-Mode 37 3.10.2 LTE-Mode 37 3.10.3 Zonenadressierung in LTE-Mode (in Verbindung mit Synco) 38 3.10.4 Beispiel einer Heiz- und Kühlbedarfszone 40 3.10.5 Sendeintervall und Empfangsintervall 41 </td <td></td> <td>-</td> <td></td>		-	
3.5 Weitere Funktionen			
3.6 Steuersequenzen 26 3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01) 26 3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 28 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31 3.6.6 Sollwerte und Sequenzen 32 3.7 Steuerausgämge 34 3.7.1 Übersicht 32 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 32 3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang 35 3.9 Störungsbehandlung 36 3.10 KNX-Kommunikation 37 3.10.1 S-Mode 37 3.10.2 LTE-Mode 37 3.10.3 Zonenadressierung in LTE-Mode (in Verbindung mit Synco) 38 3.10.4 Beispiel einer Heiz- und Kühlbedarfszone 40 3.10.5 Sendeintervall und Empfangsintervall 41	3.4	• •	
3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01)	3.5		
3.6.2 Applikations-Modus 27 3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 29 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31 3.6.6 Sollwerte und Sequenzen 32 3.7 Steuerausgämge 32 3.7.1 Übersicht 32 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 32 3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang 35 3.9 Störungsbehandlung 36 3.10 KNX-Kommunikation 37 3.10.1 S-Mode 37 3.10.2 LTE-Mode 37 3.10.3 Zonenadressierung in LTE-Mode (in Verbindung mit Synco) 38 3.10.4 Beispiel einer Heiz- und Kühlbedarfszone 40 3.10.5 Sendeintervall und Empfangsintervall 41			
3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom 29 3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31 3.6.6 Sollwerte und Sequenzen 32 3.7 Steuerausgämge 32 3.7.1 Übersicht 32 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 32 3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang 35 3.9 Störungsbehandlung 36 3.10 KNX-Kommunikation 37 3.10.1 S-Mode 37 3.10.2 LTE-Mode 37 3.10.3 Zonenadressierung in LTE-Mode (in Verbindung mit Synco) 36 3.10.4 Beispiel einer Heiz- und Kühlbedarfszone 40 3.10.5 Sendeintervall und Empfangsintervall 41		, ,	
3.6.4 Einkanal 30 3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung 31 3.6.6 Sollwerte und Sequenzen 32 3.7 Steuerausgämge 32 3.7.1 Übersicht 32 3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool) 32 3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang 35 3.9 Störungsbehandlung 36 3.10 KNX-Kommunikation 37 3.10.1 S-Mode 37 3.10.2 LTE-Mode 37 3.10.3 Zonenadressierung in LTE-Mode (in Verbindung mit Synco) 38 3.10.4 Beispiel einer Heiz- und Kühlbedarfszone 40 3.10.5 Sendeintervall und Empfangsintervall 41		··	
3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung			
3.7 Steuerausgämge			
3.7.1 Übersicht	3.6.6	Sollwerte und Sequenzen	33
3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool)		Steuerausgämge	34
Tool)			
3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang	3.7.2		
3.9 Störungsbehandlung 36 3.10 KNX-Kommunikation 37 3.10.1 S-Mode 37 3.10.2 LTE-Mode 37 3.10.3 Zonenadressierung in LTE-Mode (in Verbindung mit Synco) 38 3.10.4 Beispiel einer Heiz- und Kühlbedarfszone 40 3.10.5 Sendeintervall und Empfangsintervall 41	2.0	•	
3.10 KNX-Kommunikation 37 3.10.1 S-Mode 37 3.10.2 LTE-Mode 37 3.10.3 Zonenadressierung in LTE-Mode (in Verbindung mit Synco) 38 3.10.4 Beispiel einer Heiz- und Kühlbedarfszone 40 3.10.5 Sendeintervall und Empfangsintervall 41			
3.10.1S-Mode	-		
3.10.2LTE-Mode373.10.3Zonenadressierung in LTE-Mode (in Verbindung mit Synco)383.10.4Beispiel einer Heiz- und Kühlbedarfszone403.10.5Sendeintervall und Empfangsintervall41			
3.10.3 Zonenadressierung in LTE-Mode (in Verbindung mit Synco)			
3.10.4 Beispiel einer Heiz- und Kühlbedarfszone			
, e	3.10.4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3.10.6 Aufstarten		·	
	3.10.6	Aufstarten	41

3.10.7 3.10.8	Luftbedarf (nur in LTE-Mode) Verriegelung der Elektroheizung durch den Primärregler (nur in LTE-	.41
0	Mode)	.42
3.10.9	Nachlauf des Primärventilators nach Abschaltung der Elektroheizung.	
3.10.10	Störungsfunktion über KNX	
3.10.11	Notsteuerung (nur in LTE-Mode)	.44
3.11	Kommunikationsobjekte (S-Mode)	
3.11.1	Übersicht	
3.11.2	Beschreibung der Kommunikationsobjekte	
3.12	Regelparameter	
3.12.1	Parametereinstellungen über das lokale HMI	
3.12.2 3.12.3	Parametereinstellungen / Herunterladen über Tool	
3.12.4	Parameter der Serviceebene mit Diagnose und Test	
	<u> </u>	
4.	Handhabung	
4.1	Montage und Installation	
4.2	Inbetriebnahme	.54
4.3	Bedienung	.56
4.4	Fernbedienung	.58
4.5	Entsorgung	.58
5.	Unterstützte KNX-Tools	.59
5.1	ETS3 Professional	.59
5.1.1	Parametereinstellungen mit ETS Professional	.59
5.2	ACS700 Service- und Operating-Tool	.59
5.2.1	Parametereinstellungen mit ACS	
5.2.2	Bedienung und Überwachung mit ACS	
5.2.3 5.2.4	Bedienung und Überwachung mit OZW772 Bedienung und Überwachung mit RMZ972	
5.2.4		
6.	Anschluss	.64
6.1	Anschlussklemmen	.64
6.2	Anschlussschaltpläne	.64
7.	Ausführung	.65
7.1	Allgemein	.65
7.2	Massbilder	.66
8.	Technische Daten	.67
Stichwor	tverzeichnis	.69

Siemens

Building Technologies

Zu dieser Dokumentation 1.

1.1 Änderungsnachweis

Version	Datum	Änderungen	Kapitel	Seiten
1.0	30.09.2010	Erstausgabe	Alle	

1.2 **Referenzierte Dokumente**

Dokumenttitel	Ref.	Dok. Nr.	Dokumentart
Raumthermostat für	[1]	CE1N3172	Datenblatt
partiellen Wandeinbau mit	[2]	CE1B3172	Bedienungsanleitung
KNX-Kommunikation,	[3]	CE1M3172	Montageanleitung
RDU341			
KNX-Handbuch	[4]	Handbuch	für Heim und Gebäuderegelung – Grundprinzipien
		(www.knx.c	org/uk/news-press/publications/publications/)
Synco und KNX (siehe	[5]	CE1N3127	KNX-Bus, Datenblatt
www.siemens.com/synco)	[6]	CE1P3127	Kommunikation über KNX-Bus für Synco 700, Synco 900 und
			RXB / RXL, Basisdokumentation
	[7]	XLS template	e Planungs- und Inbetriebnahmeprotokoll,
		in HIT	Kommunikation Synco 700
	[8]	CE1N3121	Steuerzentrale RMB395, Datenblatt
	[9]	CE1Y3110	KNX S-Mode-Datenpunkte
	[10]		Produktedaten für ETS3
	[11]	CE1J3110	Kompatibilitätsliste ETS-Produktdaten
	[12]	0-92168en	Synco-Anwendungshandbuch
DESIGO	[13]	CM1Y9775	Integration DESIGO RXB – S-Mode
Engineering-Dokumente	[14]	CM1Y9776	Integration RXB / RXL – individuelle Adressierung
	[15]	CM1Y9777	Integration von Drittgeräten
	[16]	CM1Y9778	Integration von Synco
	[17]	CM1Y9779	Arbeiten mit ETS
Apogee	[18]	565-132	Installationsanleitung: KNX-Driver für PXC Modular
Engineering-Dokumente	[19]	127-1676	Technisches Spezifikationsblatt: KNX-Driver für PXC Modular
(nur RDU341)	[20]	140-0804	Technische Referenz für KNX-Driver
	[21]	TBD	Application 6205 Pointmap for RDF

1.3 Bevor Sie beginnen

1.3.1 Copyright

Die Vervielfältigung und Weitergabe dieses Dokuments ist nur mit Einverständnis der Firma Siemens gestattet und darf nur an autorisierte Personen / Gesellschaften mit spezifischen Fachkenntnissen erfolgen.

1.3.2 Qualitätssicherung

Die vorliegenden Dokumentationen wurden mit grösster Sorgfalt zusammengestellt.

- Alle Dokumente werden einer regelmässigen inhaltlichen Prüfung unterzogen
- Alle notwendigen Korrekturen werden in die nachfolgenden Versionen eingearbeitet
- Anpassungen bzw. Korrekturen an den beschriebenen Produkten ziehen eine Anpassung dieser Dokumente nach sich

Bitte informieren Sie sich über den aktuellsten Stand der Dokumentation. Sollten Sie bei der Nutzung dieser Dokumentation Unklarheiten entdecken, Kritik oder Anregungen haben, senden Sie diese bitte an den Produktmanager der nächstgelegenen Niederlassung. Die Adressen der Siemens-Ländergesellschaften finden Sie unter www.buildingtechnologies.siemens.com.

1.3.3 Dokumentnutzung / Leseaufforderung

Die mit unseren Produkten (Geräte, Anwendungen, Tools etc.) zur Verfügung gestellten oder parallel erworbenen Dokumentationen müssen vor dem Einsatz der Produkte sorgfältig und vollständig gelesen werden.

Wir setzen voraus, dass die Nutzer der Produkte und Dokumente entsprechend autorisiert und geschult sind, sowie entsprechendes Fachwissen besitzen, um die Produkte anwendungsgerecht einsetzen zu können.

Weiterführende Informationen zu den Produkten und Anwendungen erhalten Sie:

- Im Intranet (nur für Siemens-Mitarbeiter) unter https://workspace.sbt.siemens.com/content/00001123/default.aspx
- Bei Ihrer nächstgelegenen Siemens-Niederlassung www.buildingtechnologies.siemens.com oder bei Ihrem Systemlieferanten
- Vom Supportteam im Headquarters <u>fieldsupport-zug.ch.sbt@siemens.com</u> falls kein lokaler Ansprechpartner bekannt ist

Bitte beachten Sie, dass Siemens soweit gesetzlich zulässig keinerlei Haftung für Schäden übernimmt, die durch Nichtbeachtung oder unsachgemässe Beachtung der obigen Punkte entstehen.

Zielpublikum, Voraussetzungen 1.4

Dieses Dokument geht von der Voraussetzung aus, dass die Benutzer der RDU KNX-Raumthermostate mit den Tools ETS3 Professional und/oder Synco ACS700 vertraut und auch in der Lage sind, diese einzusetzen.

Ebenso wird angenommen, dass die Benutzer über die spezifischen Bedingungen beim Einsatz von KNX Kenntnis besitzen.

In den meisten Ländern wird spezifisches KNX-Know-how durch die von der KNX Association zertifizierten Ausbildungszentren vermittelt (siehe www.konnex.org/).

Referenzdokumente sind in Kapitel 1.2 aufgelistet.

1.5 Glossar

Bei einer Anwendung können die Eingänge, Ausgänge und Parameter auf verschiedene Art und Weise beeinflusst werden. Diese sind in diesem Dokument durch folgende Symbole gekennzeichnet:



ETS3 Professional

Parameter, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden mit dem Tool ETS3 Professional eingestellt.



ACS Service

Parameter, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden mit dem Tool ACS Service eingestellt.



ACS Operating

Parameter, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden mit dem Tool ACS Operating eingestellt.



Hinweis!

Die Einstellung der RDU KNX-Parameter wird nur durch folgende Tool-Versionen unterstützt:

- ETS3f oder höher
- ACS700 Version 5.11 oder höher



Eingänge und Ausgänge, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, kommunizieren mit anderen KNX-Geräten.

Sie werden Kommunikationsobjekte (communication objects, CO) genannt.

Die Kommunikationsobjekte der RDU KNX-Raumhermostate arbeiten teilweise in S-Mode, teilweise in LTE-Mode und teilweise in beiden. Diese Objekte werden entsprechend beschrieben.

Eine Liste der Parameter ist in Kapitel 3.12 zu finden.

2. Übersicht

2.1 Typen

Тур	Artikel Nr.	Betriebsspannung	Steuerausgänge		-BSI	
			3-Punkt	2-Punkt	DC 010 V	Gehäu farbe
RDU341	S55770-T106	AC 24 V		✓	✓	Weiss

2.2 Bestellung

- Bei Bestellung bitte Typ, Artikel-Nr. und Bezeichnung angeben:
 E.g. RDU341 / S55770-T106 Raumthermostat
- · Ventilantriebe sind separat zu bestellen

2.3 Funktionen

Anwendung

VVS-Systeme über 2-Punkt- oder stetige Steuerausgänge:

- Einkanalsystem
- · Einkanalsystem mit Elektroheizung

Die Raumthermostate werden mit einem Satz fertiger Applikationen geliefert. Die gewünschte Applikation wird während der Inbetriebnahme mit einem der folgenden Tools gewählt und aktiviert:

- Synco ACS
- ETS3 Professional

Das Herunterladen von Parametern und Anwendungen mit ETS3 wird zu einem späteren Zeitpunkt implementiert.

Lokaler DIP-Schalter und HMI

Merkmale

- Betriebsarten: Komfort, Economy (Energiesparen) und Schutzbetrieb
- Ausgänge für Antriebe DC 0...10 V und Elektroheizung AC 230 V (2-Punkt)
- Automatische oder manuelle Heizen / Kühlen Umschaltung
- Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Betriebsspannung AC 24 V

Funktionen

- Raumtemperaturregelung über eingebauten Temperaturfühler oder externen Raumtemperatur- / Rückluft-Temperaturfühler
- Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch über lokalen Fühler, Bus oder manuell)
- Wahl der Applikationen über DIP-Schalter oder Inbetriebnahme-Tool (ACS700)
 Das Herunterladen von Parametern und Anwendungen mit ETS3 wird zu einem späteren Zeitpunkt implementiert.
- Wahl der Betriebsart über die Betriebsarttaste am Thermostat
- Vorübergehende Verlängerung des Komfort-Betriebs
- Anzeige der aktuellen Raumtemperatur oder des Sollwerts in °C und/oder °F
- Anzeige der Aussentemperatur oder der Uhrzeit über den KNX-Bus
- Minimum- und Maximumbegrenzung des Raumtemperatur-Sollwerts
- Minimum- und Maximumbegrenzung des Luftvolumenstromsignals DC 0...10 V
- Tastensperre (automatisch oder manuell)

- 2 multifunktionale Eingänge, frei wählbar für:
 - Betriebsart-Umschaltkontakt (Keycard, Fensterkontakt etc.)
 - Fühler für automatische Heizen / Kühlen Umschaltung
 - Externer Raumtemperatur- oder Rückluft-Temperaturfühler
 - Taupunktwächter
 - Freigabe Elektroheizung
 - Störungseingang
 - Überwachungseingang für Temperaturfühler- oder Schalterzustand
- Erneutes Laden der Werkeinstellungen für Inbetriebnahme und Regelparameter

2.4 Integration über KNX-Bus

Die Raumthermostate RDU können wie folgt integriert werden:

- In ein Synco 700-System in LTE-Mode (einfaches Engineering)
- In ein Synco living-System über Gruppenadressierung (ETS3)
- In DESIGO- und Apogee-Systeme über Gruppenadressierung (ETS3) oder individuelle Adressierung
- In Systeme Dritter über Gruppenadressierung (ETS3)

Folgende KNX-Funktionen stehen zur Verfügung:

- Zentrales Zeitprogramm und Sollwerte, z.B. bei Verwendung der Steuerzentrale RMB795
- Anzeige von Aussentemperatur oder Uhrzeit über Bus am Thermostat
- Fernbedienung und -überwachung, z.B. bei Verwendung des Busbediengeräts RMZ792
- Fernbedienung und -überwachung mit Webbrowser unter Verwendung des Webservers OZW772 oder OZW775
- Maximale Energieeffizienz dank Austausch relevanter Energieinformationen,
 z.B. mit Synco 700-Reglern (z.B. Heiz- oder Kühlbedarf)
- Alarmierung, z.B. externer Störungskontakt, Kondensation etc.
- Überwachungseingang für Temperaturfühler oder Schalter

Engineering und Inbetriebnahme können erfolgen über:

- Lokale DIP-Schalter / HMI
- Synco ACS700 Service-Tool
- ETS3 Professional

Das Herunterladen von Parametern und Anwendungen mit ETS3 wird zu einem späteren Zeitpunkt implementiert.


Synco 700

Die RDU-Raumthermostate sind speziell zur Integration in das Synco 700-System konzipiert und arbeiten in LTE-Mode. Dies erweitert das Anwendungsgebiet von Synco bei Einzelraumregelung in Verbindung mit VVS.

Synco living

Dank der neuen Möglichkeit, die Wohnungszentrale QAX910 in S-Mode einsetzen zu können, können kommunizierende Raumthermostate leicht in Synco living-Systeme integriert werden. Unter Verwendung der S-Mode-Datenpunkte der Wohnungszentrale können mit dem Raumthermostat über KNX TP1 zusätzliche Rauminformationen ausgetauscht werden (die RF-Funktion steht bei den Raumthermostaten nicht zur Verfügung). Zur Integration wird das Engineering-Tool ETS3 benötigt.

Synco-Topologie



Legende: Synco 700 Gebäudeautomationssystem (GA-System)

Synco living Raumautomations- und Regelsystem

RDG..., RDF..., RDU... Raumthermostate

OZW772 (oder OZW775) Webserver RMZ792 Busbediengerät QAW... Raumgerät

ACS700 Service-Tool zur Verwendung mit OCI700.1

(OCI700.1 wird mit einem Servicekabel geliefert, das in die Servicebuchse am Synco-Regler gesteckt

werden kann)

RXB, RXL Raumregler

QAX Raumgerät für Raumregler RXB / RXL

DESIGO, Apogee und Systeme von Dritten

Die RDU KNX-Raumthermostate können in die Siemens-Gebäudeautomationssysteme (GA-Systeme) DESIGO / Apogee oder in ein beliebiges System von Dritten integriert werden. Bei der Integration kann entweder S-Mode (Gruppenadressierung) oder individuelle Adressierung eingesetzt werden. Die Vorgehensweise bei der Integration in DESIGO / Apogee ist die gleiche wie bei Standard-KNX-Geräten.

2.5 Gerätekombinationen

2.0 Octateromoniationen					
Bezeichnung		Тур	Daten- blatt		
Kabeltemperaturfühler	O "	QAH11.1	1840		
Raumtemperaturfühler		QAA32	1747		
Kondensationswächter / Erweiterungsmodul	- O	QXA2000 / QXA2001 / AQX2000	1542		
Elektrischer Antrieb DC 010 V (für Heizkörperventile)	93	SSA61	4893		
Elektrischer Antrieb DC 010 V (für Durchgangs- oder 3-Wegventile VP45)	-	SSC61	4895		
Elektrischer Antrieb DC 010 V (für Kleinventile 2,5 mm)	3	SSP61	4864		
Elektrischer Antrieb DC 010 V (für Kleinventile 5,5 mm)		SSB61	4891		
Elektrischer Antrieb DC 010 V (für Kombiventile VPI45)		SSD61	4861		
Elektrischer Antrieb DC 010 V (für Ventile 5,5 mm)		SQS65	4573		
Thermischer Antrieb DC 010 V (für Klein- und Heizkörperventile)		STS61	4880		
	To Fre	GQD161	4605		
		GDB161	4634		
	Q	GLB161	4034		
Klappenantrieb DC 010 V		GMA161	4614		
Nappenanties 20 o to v	Q.J	GEB161	4621		
		GCA161	4613		
	C	GBB161	4626		
	111	GIB161	4020		
Kompakte VVS-Regler		GDB181.1E/3	3511		
Nompakie v vo-neglel	C	GLB181.1E/3	3544		

Ventilantriebe DC 0...10 V

Klappenantriebe DC 0...10 V

2.6 Zubehör

Bezeichnung	Typ / Artikel-Nr.	Daten- blatt
Umschalt-Montagesatz (50 Stück / Packung)	ARG86.3	N3009
Kunststoff-Montagerahmen für RDF für partiellen Wandeinbau, um den Platz in der Unterputzdose um 10 mm zu vergrössern	ARG70.3	N3009
Unterputzdose für Raumthermostate für partiellen	ARG71 /	N3009
Wandeinbau	S55770-T137	
KNX-Netzteil 160 mA (Siemens BT EV)	5WG1 125-1AB01	
KNX-Netzteil 320 mA (Siemens BT EV)	5WG1 125-1AB11	
KNX-Netzteil 640 mA (Siemens BT EV)	5WG1 125-1AB21	

3. Funktionen

3.1 Temperaturregelung

Allgemeiner Hinweis: Parameter

Die Einstellung der Regelparameter (P01 etc., immer wieder im Dokument erwähnt) ist in Kapitel 3.12 "Regelparameter" beschrieben.

Temperaturregelung

Der Thermostat erfasst die Raumtemperatur über seinen eingebauten Fühler, einen externen Raumtemperaturfühler (QAA32) oder einen externen Rückluft-Temperaturfühler (QAH11.1) und regelt auf den Sollwert, indem er an die Heizund/oder Kühleinrichtung entsprechende Antriebssteuerbefehle sendet. Folgende Steuerausgänge stehen zur Verfügung:

- VVS-Box / Luftklappe: Stetige PI/P-Regelung mit DC 0...10 V
- Elektroheizung: 2-Punkt-Regelung

Die Schaltdifferenz oder das Proportionalband ist 2 K für Heizbetrieb und 1 K für Kühlbetrieb (einstellbar über Parameter P30 und P31).

Die Nachstellzeit für stetige PI-Regelung ist 5 Minuten (einstellbar über Parameter P35).

Anzeige

Die Anzeige zeigt die erfasste Raumtemperatur oder den Komfort-Sollwert an, einstellbar über Parameter P06. Werkeinstellung ist die aktuelle Raumtemperatur. Parameter P04 wird verwendet, um die Raumtemperatur oder den Sollwert in °F anstelle von °C anzuzeigen.



Die erfasste Raumtemperatur (eingebauter oder externer Fühler) steht auch als Information über den Bus zur Verfügung.



- Bei automatischer Umschaltung oder dauerndem Heiz- / Kühlbetrieb zeigen die Symbole <u>M</u> / tan, dass das System gegenwärtig heizt oder kühlt (Heiz- oder Kühlausgang aktiviert)
- Bei manueller Umschaltung (P01 = 2) zeigen die Symbole <u>∭</u> / ‡ an, dass sich das System gegenwärtig im Heiz- oder Kühlbetrieb befindet. Diese Symbole erscheinen auch dann, wenn der Thermostat in der neutralen Zone arbeitet

Gleichzeitige Anzeige von °C und °F

An den Thermostaten ist die gleichzeitige Anzeige der aktuellen Raumtemperatur oder des Sollwerts in °C und °F möglich (Parameter P07 = 1).



Die Aussentemperatur kann am Raumthermostat mit der Parametereinstellung P07 = 2 angezeigt werden. Diese Temperaturanzeige dient lediglich Informationszwecken.

Aussentemperatur über Bus

In LTE-Mode kann die Aussentemperatur nur auf Aussentemperatur-Zone 1 empfangen werden.

In S-Mode muss das entsprechende Kommunikationsobjekt mit einem KNX-Fühler verbunden werden.



Der Raumthermostat kann die Uhrzeit über Bus mit der Parametereinstellung P07 = 3 oder 4 anzeigen. Die Anzeige ist entweder im 12- oder 24-Stundenformat. Die Information kann von einem Synco-Regler mit Time Master-Funktionalität oder irgendeinem anderen KNX-Gerät empfangen werden, wenn das entsprechende Kommunikationsobjekt verbunden ist.

3.2 Betriebsarten

Die Betriebsart des Thermostaten kann auf verschiedene Weise beeinflusst werden (siehe unten). Jeder Betriebsart sind spezifische Sollwerte für Heizen und Kühlen zugeordnet.



Der Thermostat übermittelt die aktuelle Raumbetriebsart über den Bus.

Zustand

Folgende Betriebsarten stehen zur Verfügung:

Auto Timer

Im Auto Timer-Betrieb wird die Raumbetriebsart über den Bus vorgegeben. Auto Timer-Betrieb wird durch Komfort-Betrieb ersetzt, wenn über den Bus kein Zeitprogramm gesendet wird.

Komfort 🌣

Im Komfort-Betrieb regelt der Thermostat auf den Komfort-Sollwert. Dieser Sollwert kann über die Parameter P8, P9 und P10 definiert werden.

Er kann lokal über die +/- Tasten oder den Bus eingestellt werden.

Im Komfort-Betrieb kann der Ventilator auf automatische oder manuelle Drehzahl eingestellt werden: Niedrig, mittel oder hoch.

Economy (

Raumbetriebsart:

Fensterzustand

Die Sollwerte (weniger Heizen oder Kühlen als im Komfort-Betrieb) können über die Parameter P11 und P12 festgelegt werden.

Der Thermostat schaltet auf Economy wenn...

- die Betriebsarttaste gedrückt wird (nur möglich, wenn Parametereinstellung P02
 = 2),
- Economy-Betrieb über den Bus übermittelt wird,
- ein Betriebsart-Umschaltkontakt (z.B. Keycard-Kontakt, Präsenzfühler, Fensterkontakt) aktiv ist.

Der Kontakt kann an einen multifunktionalen Eingang X1, X2 angeschlossen werden.

Parametereinstellung P38/P40 = 3 (P02 ist nicht relevant) *)

 der Fensterzustand über den Bus übermittelt wird, z.B. von einem KNX-Schalter oder einem KNX-Präsenzfühler (P02 ist nicht relevant) *)

Hinweis:

*) Betriebsart-Umschaltung: Es darf für den Eingang nur eine Quelle verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1/X2oder der KNX-Bus.

Bedienhandlungen sind unwirksam und "OFF" wird angezeigt, falls der Betriebsart-Umschaltkontakt aktiv ist oder der Fensterzustand über den Bus gesendet wird

Schutzbetrieb (1)


In Schutzbetrieb ist die Anlage...

- gegen Frost geschützt (Werkeinstellung 8 °C, kann über P65 gesperrt oder geändert werden),
- gegen Überhitzung geschützt (Werkeinstellung OFF, kann über P66 freigegeben oder geändert werden).

Wird über den Bus Schutzbetrieb vorgegeben, kann lokal keine andere Betriebsart gewählt werden. Auf der Anzeige erscheinen und U.

3.2.1 Möglichkeiten zur Beeinflussung der Betriebsart

Quelle zur Änderung der Betriebsart



Die Betriebsart kann über verschiedene Eingriffe beeinflusst werden.

Die Quelle des tatsächlichen Zustands der Raumbetriebsart kann über den

Diagnostikdatenpunkt "Grund" des Tools ACS700, des Busbediengeräts RMZ792

oder des Webservers OZW772 / 775 überwacht werden.

Quelle	Beschreibung	Wert des Datenpunkts "Grund"
Lokale	Betriebsart ist nicht Auto Timer	Raumbetriebsart-Ttaste (Vorgabe)
Bedienung über	Kein Zeitprogramm über Bus	
Betriebsarttaste	Vorübergehende Komfort-Verlängerung aktiv	Timer-Funktion
	Betriebsart-Umschaltkontakt	Raumbetriebsart-Kontakt
Busbefehl	Fensterzustand über Bus gesendet	Raumbetriebsart-Kontakt
KNX°	Zeitprogramm über Bus verfügbar	Schaltuhr
	→ lokale Betriebsart steht auf Auto Timer	
Raumbetriebsart	Zeitprogramm sendet Schutzbetrieb über Bus	
	→ Betriebsart kann lokal nicht geändert werden	

Priorität der Eingriffe zur Änderung der Betriebsart

Folgende Tabelle zeigt die Prioritäten der verschiedenen Eingriffe. Eine niedrigere Nummer bedeutet eine höhere Priorität.

Priorität	Beschreibung	Bemerkungen
1	Inbetriebnahme	Während Parametrierungen (höchste Priorität) kann immer eine Betriebsart vorgegeben werden, unabhängig von allen anderen Einstellungen oder Eingriffen über Bus und lokalen Eingang
2	Schutzbetrieb über Bus vom Zeitprogramm	Ein von einem Zeitprogramm gesendeter Schutzbetrieb hat Priorität 2. Sie kann nicht übersteuert werden, weder vom Benutzer noch von einem Betriebsart-Umschaltkontakt
3	Betriebsart- Umschaltkontakt	Schliesst der Kontakt, wechselt die Betriebsart auf Economy. Hierdurch wird die Betriebsart am Thermostat übersteuert
3	"Fensterzustand" über Bus	Ein über den Bus gesendeter Fensterzustand hat die gleiche Wirkung wie der Betriebsart-Umschaltkontakt
		Hinweis: Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1 /D1oder der KNX-Bus.
(4) a	Betriebsarttaste	Der Benutzer kann mit der Betriebsarttaste die Betriebsart umschalten
4 b	Betriebsart über Bus	Die Betriebsart kann über den Bus geändert werden
4 c	Vorübergehende Verlängerung des Komfort-Betriebs über die Betriebsarttaste	Die Betriebsart kann durch Drücken der Betriebsarttaste vorübergehend von Economy auf Komfort umgeschaltet werden falls – Economy-Betrieb über den Bus gesendet wurde – Verlängerung Komfort-Betrieb >0 (Parameter P68) Der letzte Eingriff ist massgebend, entweder lokal oder über Bus
S	Zeitprogramm über Bus	Die über Bus gesendete Betriebsart kann durch alle anderen Eingriffe übersteuert werden. Ausnahme: Schutzbetrieb hat Priorität 2

Auto Timer-Betrieb amit Zeitprogramm über Bus

Ist über den Bus ein Zeitprogramm vorgegeben, so z.B. von der Steuerzentrale, dann ist Auto Timer-Betrieb Aktiv. Der Thermostat schaltet automatisch zwischen Komfort- und Economy-Betrieb nach dem Zeitprogramm über Bus um. Auf der Anzeige erscheint das Symbol für Auto Timer-Betrieb zusammen mit dem Symbol für die aktuelle Raumbetriebsart (Komfort oder Economy C). Durch Drücken der Betriebsarttaste kann auf eine andere Betriebsart umgeschaltet werden.

Automatischer Ventilatorbetrieb ist die Standardeinstellung für die Ventilatordrehzahl im Auto Timer-Betrieb.

Jedes Mal wenn das Zeitprogramm eine neue Betriebsart sendet (Schaltereignis), wird die Betriebsart des Thermostaten auf Auto Timer-Betrieb zurückgesetzt. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Raumtemperatur gemäss Zeitprogramm eingehalten wird.

Prekomfort über Bus

Sendet das Zeitprogramm Prekomfort-Betrieb, so wird dieser entweder in Economy- (Werkeinstellung) oder Komfort-Betrieb umgestellt (wählbar über Parameter P88).

Verhalten, wenn Bus Schutzbetrieb übermittelt Ist Schutzbetrieb durch das Zeitprogramm vorgegeben, so ist weder durch den Benutzer noch durch einen Betriebsart-Umschaltkontakt ein Eingriff möglich. Wird durch den Benutzer eine Taste gedrückt, so blinkt auf der Anzeige "OFF".

Verfügbarkeit von Economy-Betrieb

Die Betriebsart kann lokal mit der Betriebsarttaste gewählt werden. Das Verhalten der Betriebsarttaste (Benutzerprofil) kann über Parameter P02 definiert werden, Werkeinstellung ist P02 = 1.

P02	Ohne	Mit Zeitprogramm	Beschreibung
	Zeitprogramm	über Bus	
1	⊕ → @	Ú→ Đ Auko	 Manuelles Schalten zwischen 2 Betriebsarten, Economy ist nicht verfügbar (Werkeinstellung) Geeignet für Hotelzimmer und Geschäftsgebäude Ist über Bus ist ein Zeitprogramm verfügbar, kann Komfort-Betrieb vorübergehend verlängert werden (siehe unten)
2	⊕→᠅→⋷	Û→₽→÷→Œ	 Manuelles Schalten zwischen 3 Betriebsarten Geeignet für Wohnhäuser und Räume, für die manuelles Umschalten auf Economy gewünscht wird

Betriebsart-Umschaltkontakt (Fensterkontakt)

Der Thermostat kann in Economy-Betrieb gezwungen werden (z.B. wenn ein Fenster geöffnet wird, wenn ein Präsenzfühler "Niemand anwesend" meldet, wenn die Keycard eines Hotelzimmers herausgezogen wird etc.). Der Kontakt kann an den multifunktionalen Eingang X1, X2 angeschlossen werden. Parameter P38, P40 ist auf 3 zu stellen.

Ist der Betriebsart-Umschaltkontakt aktiv, so erscheint auf der Anzeige "OFF" (blinkend), wenn die Betriebsarttaste gedrückt wird.



Die Funktion steht auch über das KNX-Signal "Fensterzustand" zur Verfügung, z.B. von einem KNX-Schalter oder KNX-Präsenzfühler.

Hinweis: Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1/X2 oder der KNX-Bus.

Benutzereingriffe bleiben ohne Wirkung, und auf der Anzeige erscheint "OFF", falls der Betriebsart-Umschaltkontakt aktiv ist oder falls der Fensterzustand über den Bus gesendet wird.

Temporärer Timer zur Verlängerung des Komfort-Betriebs

Komfort-Betrieb kann vorübergehend verlängert werden (z.B. zum Arbeiten nach Büroschluss oder an Wochenenden), wenn dem Thermostat Economy-Berieb vorgegeben wird. Die Betriebsarttaste schaltet die Betriebsart für die über P68 voreingestellte Zeit zurück auf Komfort.

Zum Stoppen des Timers ist die Betriebsarttaste nochmals zu drücken.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

- Die Betriebsart über die Betriebsarttaste ist auf "Schutzbetrieb-Auto" gestellt
 (P02 = 1) und Parameter P68 (Verlängerung Komfort-Betrieb) ist grösser als 0
- Das Zeitprogramm über Bus ist Economy-Betrieb oder Betriebsart-Umschaltung ist aktiv

Während der vorübergehenden Verlängerung des Komfort-Betriebs erscheint auf der Anzeige das Symbol .

Ist Parameter P68 (Verlängerung Komfort-Betrieb) = 0, so kann verlängerter Komfort-Betrieb nicht aktiviert werden; das Drücken der Betriebsarttaste schaltet den Thermostaten auf Schutzbetrieb.

3.2.2 Kommunikationsbeispiele

Folgende Beispiele zeigen 2 typische Anwendungen eines zentralen Zeitprogramms in Verbindung mit lokaler Steuerung der Raumbetriebsart. Die Raumbetriebsart in den Räumen 1...2 eines Gebäudes wird durch das Zeitprogramm bestimmt. In allen Räumen sind Fensterkontakte installiert.

Folgende Bedingungen sind spezifiziert:

Die Räume werden wie folgt genutzt und durch das Zeitprogramm gesteuert:

- Nachtabsenkung von 17:00 bis 08:00 (Economy)
- Schutzbetrieb von 20:00 bis 06:00
- Mittagspause von 12:00 bis 13:00 (Prekomfort)

Die Umsetzung (Parameter P88) für Prekomfort über Bus wird am Thermostaten wie folgt eingestellt:


- Raum 1: Komfort (1)
- Raum 2: Economy (0)

Beispiel 1

Betriebsart-Umschaltung

In **Raum 1** wird das Fenster kurz geöffnet, ein Mal am Morgen, ein Mal am Nachmittag und ein Mal am Abend (1). Nur das Öffnen am Morgen hat einen direkten Einfluss auf die tatsächliche Raumbetriebsart.

Während der Mittagspause wechselt das Zeitprogramm auf Prekomfort. Die Betriebsart bleibt auf Komfort, wie mit Parameter "Umsetzung Prekomfort" (P88 = 1) eingestellt.



Beispiel 2


Zusammenhang zwischen Bedienung (Betriebsarttaste) und zentralem Zeitprogramm.

In **Raum 2** wird das Fenster kurz geöffnet, ein Mal am Morgen und ein Mal am Abend (1).

Nur das Öffnen am Morgen hat einen direkten Einfluss auf die tatsächliche Raumbetriebsart.

Mit der Betriebsarttaste kann die Betriebsart zwischen AUS und Auto oder der vorübergehenden Verlängerung des Komfort-Betriebs umgeschaltet werden.

- Während der Mittagspause wechselt das Zeitprogramm auf Prekomfort.
 Die Betriebsart des Thermostaten wechselt auf Economy, wie mit Parameter "Umsetzung Prekomfort" (P88 = 0) (6) eingestellt
- Während der Mittagspause kann die Betriebsart durch Drücken der Betriebsarttaste (2) auf Komfort umgeschaltet werden (vorübergehende Verlängerung des Komfort-Betriebs). Um 13:00 Uhr wird der Timer zufolge Betriebsart-Umschaltung des zentralen Zeitprogramms zurückgesetzt
- Am Nachmittag kann der Thermostat durch Drücken der Betriebsarttaste (3) ausgeschaltet werden. Um 17:00 wird die Einstellung des Benutzers durch das Zeitprogramm auf Economy zurückgestellt
- Um 19:30 Uhr wird wiederum der Komfort-Betrieb verlängert (4). Um 20:00 Uhr stellt das Zeitprogramm den Timer zurück
- Wird nach 20:00 Uhr die Betriebsarttaste gedrückt, so hat dies keine Auswirkungen, da die zentrale Schaltuhr den Thermostaten auf Schutzbetrieb schaltet (5)



3.3 Raumtemperatur-Sollwerte

3.3.1 Beschreibung

Komfort 🌣

Die Werkeinstellung für den Komfort-Basis-Sollwert ist **21** °C und kann im EEPROM des Thermostaten über Parameter P08 oder über den Bus mit Kommunikationsobjekt "Komfort-Basis-Sollwert" geändert werden. Der letzte Eingriff ist immer der massgebende.

Der Komfort-Sollwert kann über die +/- Tasten oder über den Bus von einem entfernten Gerät, wie z.B. einem Touchpanel oder Bediengerät etc. eingestellt werden.

Der letzte Eingriff ist immer der massgebende.

Temporärer Sollwert

Ist die Funktion "Temporärer Sollwert" über Parameter P69 freigegeben, so wird der über die +/- Tasten oder über den Bus eingestellte Komfort-Sollwert auf den in P08 gespeicherten Komfort-Basis-Sollwert zurückgesetzt, wenn sich die Betriebsart ändert.

Sollwertbegrenzung

Aus Energiespargründen kann der Sollwert-Einstellbereich auf ein Minimum (P09) und ein Maximum (P10) begrenzt werden.

P09 < P10

• Wird das Minimum **P09 tiefer eingestellt** als das Maximum P10, können Heizen und Kühlen zwischen diesen beiden Grenzwerten eingestellt werden

P09 ≥ P10

- Für Heiz- ODER Kühlanwendungen (z.B. 2-stufig):
 - Der Einstellbereich im Kühlbetrieb ist von P09...40 °C an Stelle 5...40 °C
 - Der Einstellbereich im Heizbetrieb ist von 5...P10 °C an Stelle 5...40 °C
- Für Heiz- UND Kühlanwendungen (z.B. 4-Rohr):
 - P09 ist der Sollwert für Kühlen und P10 der Sollwert für Heizen
 - Der Sollwert kann mit dem Drehknopf nicht mehr eingestellt werden

Beispiele	Einkanal Heizen ODER Kühlen	Einkanal und Elektroheizung Heizen UND Kühlen		
P09 < P10	5°C 18°C 25°C 40°C P09 P10	5°C 18°C 25°C 40°C P09 P10		
	Sollwert Kühlen einstellbar 1825 °C Sollwert Heizen einstellbar 1825 °C	Sollwert Kühlen einstellbar 1825 °C Sollwert Heizen einstellbar 1825 □		
P09 ≥ P10	5°C 21°C 25°C 40°C P10 P09	Kühlen fix = 25 °C (P09) Heizen fix = 21 °C (P10)		
	Sollwert Kühlen einstellbar 2540 °C Sollwert Heizen einstellbar 521 °C			

Economy ℂ

Zur Einstellung der Sollwerte für Economy-Betrieb sind die Regelparameter P11 und P12 zu verwenden.

Der Sollwert für Heizen hat eine Werkeinstellung von **15** °C, derjenige für Kühlen **30** °C.

Schutzbetrieb (1)



Zur Einstellung der Sollwerte für Schutzbetrieb sind die Regelparameter P65 und P66 zu verwenden. Der Sollwert für Heizen hat eine Werkeinstellung von 8 °C (Frostschutz) und OFF für Kühlen.

Vorsicht /!\



Ist ein Sollwert (Economy oder Schutzbetrieb) auf OFF gestellt, so erfolgt durch den Thermostaten in der entsprechenden Betriebsart keine Regelung der Raumtemperatur (Heizen oder Kühlen). Dies bedeutet dann auch kein Schutz durch Heizen oder Kühlen und somit Frostrisiko im Heizbetrieb oder das Risiko hoher Raumtemperaturen im Kühlbetrieb!

Auf die Sollwerte für Economy-Betrieb kann auf der Serviceebene (P11, P12) zugegriffen werden, auf diejenige für Schutzbetrieb auf der Fachmannebene (P65, P66).

3.3.2 Einstellung und Änderung von Sollwerten

Die Raumtemperatur-Sollwerte können...

- während der Inbetriebnahme eingestellt werden,
- während des Betriebs geändert werden.



Einstellungen oder Änderungen können vorgenommen werden:


- Am lokalen HMI
- Über ein Tool
- An einer Steuerzentrale

Der Thermostat speichert die Sollwerte...

- im EEPROM als Parameter,
- im Betriebsspeicher.

Folgende Tabelle zeigt die Zusammenhänge:

	Sollwert- einstellung		 	Im EEPROM des Thermostaten gespeichert
Inbetriebnahme – HMI – Tool Download	Eingang LTE- Mode	Eingang S-Mode		
Komfort-Basis-Sollwert Komfort Totzone 1)	Sollwerte Heizen Sollwerte Kühlen	Komfort-Basis-Sollwert		P08 Komfort-Basis-Sollwert P33 Totzone Komfort 1)
Sollwert Economy Heizen Sollwert Economy Kühlen	Sollwerte Heizen Sollwerte Kühlen			P11 Economy Heizen P12 Economy Kühlen
Sollwert Schutzbetr. Heizen Sollwert Schutzbetr. Kühlen				P65 Schutzbetrieb Heizen P66 Schutzbetrieb Kühlen



Tatsächliche Raumbetriebsart

Aktueller Sollwert (vom Thermostaten zur Temp'regelung verwendet)

- 1) Nur für Applikationen mit Heizen UND Kühlen erforderlich (siehe Kapitel 3.6.6 "Sollwerte und Seguenzen")
- 2) Schiebung wird **zur lokalen Schiebung hinzuaddiert** (nur in LTE-Mode)
- 3) Letzter Eingriff ist massgebend, entweder S-Mode-Eingang oder lokale Bedienung)



Der aktuelle Sollwert (vom Thermostaten zur Temperaturregelung verwendet) steht über den Bus zur Verwendung durch die Steuerzentrale zur Vefügung.

Allgemeine Hinweise:

- Die unterstützten Kommunikationsobjekte sind in LTE- und S-Mode verschieden
- Änderungen über das lokale HMI oder das Tool haben die gleiche Priorität (letzte ist immer die massgebende)
- Das Ändern des Komfort-Basis-Sollwerts setzt den Komfort-Sollwert im Betrieb auf den Basis-Sollwert zurück

Hinweise zu Sollwertänderung (nur in LTE-Mode mit Synco)

- Zentrale Sollwertschiebung wird besonders für Sommer- / Winterkompensation verwendet
- Die Sollwertschiebung hat keine Auswirkungen auf die in den Parametern P08, P11, P12 und P33 gespeicherten Sollwerte
- Lokale Schiebung und zentrale Schiebung werden addiert
- Betrifft nur die Sollwerte für Komfort- und Economy-Betrieb; die Sollwerte für Schutzbetrieb werden zentral nicht geschoben
- Der resultierende (aktuelle) Sollwert für Heizen und Kühlen wird durch den Sollwert für Schutzbetrieb begrenzt; ist der Sollwert für Schutzbetrieb auf OFF gestellt, so werden der Minimalwert von 5 °C und der Maximalwert von 40 °C verwendet
- Die resultierenden Sollwerte für Kühlen und Heizen der gleichen Betriebsart liegen mindestens 0.5 K auseinander
- Das Resultat lokaler und zentraler Schiebung, zusammen mit der Raumbetriebsart, wird vom Thermostaten für die Temperaturregelung benutzt (aktueller Sollwert)

3.4 Applikationsübersicht

Die Thermostaten unterstützen folgende Applikationen, die mithilfe der DIP-Schalter hinter der Frontabdeckung des Geräts oder mit einem Inbetriebnahme-Tool konfiguriert werden können.

Um eine Applikation über ein Inbetriebnahme-Tool zu wählen, müssen alle DIP-Schalterauf OFF gestellt werden (Fernkonfiguration, Werkeinstellung). In diesem Fall muss auch der Ausgangssignaltyp am ACS eingestellt werden.

Das Tool bietet die Applikationen in Fettschrift (Basisapplikationen).

Applikation und Ausgangssignal	Diagramm	DIP-Schalter
 Fernkonfiguration über Inbetriebnahme-Tool (Werkeinstellung) Synco ACS ETS3 Professional (geplant) Das Herunterladen von Parametern und Applikationen mit ETS3 wird zu einem späteren Zeitpunkt implementiert. 		ON
 Einkanal Einkanal für Heizen oder Kühlen Ausgangssignal normal DC 010 V 	► ≠	ON
Einkanal für Heizen oder Kühlen Ausgangssignal invertiert DC 100 V	4 ===== 4	ON
Einkanal mit Elektroheizung Einkanal für Heizen und Kühlen, mit Elektroheizung Ausgangssignal normal DC 010 V	▶	ON
Einkanal für Heizen und Kühlen, mit Elektroheizung Ausgangssignal invertiert DC 100 V	YE □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	ON

Weitere Funktionen 3.5

Heizen / Kühlen **Umschaltung**



Die vom Primäregler übermittelte Zulufttemperatur ist ein Indikator dafür, ob kühle oder warme Luft bereitgestellt wird.

Der Regler entscheidet über die Notwendigkeit, die Luftklappe je nach Zulufttemperatur, Raumtemperatur-Sollwert und aktueller Raumtemperatur zu öffnen oder zu schliessen.

Steht über den Bus keine Zulufttemperatur zur Verfügung, so gilt standardmässig für die Umschaltung Luft "Kühlen".

Bei der Applikation "Einkanal" kann die Umschaltung auch über einen lokalen multifunktionalen Eingang X1/X2 (Parameter P38, P40) erfolgen.

Nur eine Eingangsquelle darf verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1/X2 oder KNX, und Parameter "Steuersequenz" muss auf automatische Heizen / Kühlen Umschaltung gesetzt werden (Parameter P01 = 3).

Für Funktionalität des lokalen Umschalteingangs, siehe unten.


Siehe auch Kapitel 3.8 "Multifunktionaler Eingang".

Automatische Heizen / Kühlen Umschaltung über Umschaltfühler

Ist ein Kabeltemperaturfühler (QAH11.1 + ARG86.3) an X1/X2 angeschlossen und Parameter P38/P40 auf 2 gesetzt, so wird die durch den Fühler erfasste Wasseroder Zulufttemperatur dazu benutzt, von Heiz- auf Kühlbetrieb (oder umgekehrt) umzuschalten. Liegt die Wasser- bzw. Zulufttemperatur über 28 °C (Parameter P37), schaltet der Thermostat auf Heizbetrieb, und auf Kühlbetrieb, wenn sie unter 16 °C liegt (Parameter P36).


Liegt sofort nach dem Einschalten die Wasser- bzw. Zulufttemperatur zwischen den beiden Umschaltpunkten, startet der Thermostat im Heizbetrieb.

Die Wasser- bzw. Zulufttemperatur wird in Intervallen von 30 Sekunden erfasst und der Betriebszustand entsprechend angepasst.



H / K-Umschalter

Der Kabeltemperaturfühler QAH11.1 für automatische Heizen / Kühlen Umschaltung kann durch einen externen Schalter für manuelle Fernumschaltung ersetzt werden:



Der Fühler oder Schalter kann an Eingangsklemme X2 oder X1 angeschlossen werden, je nach Einstellung der Eingänge (P38, P40). Siehe auch Kapitel 3.8 "Multifunktionaler Eingang".

Manuelle Heizen / Kühlen Umschaltung

Wird manuelle Heizen / Kühlen Umschaltung gewählt (P01 = 2), so kann Heiz- / Kühlbetrieb über Bus / Umschaltfühler / Schalter nicht umgeschaltet werden; in diesem Fall wird die zuletzt lokal über die Taste gewählte Betriebsart beibehalten.

Externer / Rückluft-Temperaturfühler

Der Thermostat erfasst die Raumtemperatur über seinen eingebauten Fühler, einen externen Raumtemperaturfühler (QAA32) oder externen Rückluft-Temperaturfühler (QAH11.1), angeschlossen an den multifunktionalen Eingang X1 oder X2.

Eingang X1 oder X2 muss entsprechend in Betrieb genommen werden. Siehe Kapitel 3.8 "Multifunktionaler Eingang".

Taupunktüberwachung

Taupunktüberwachung ist notwendig, um Kondensation an der Kühldecke zu vermeiden. Diese Massnahme hilft auch, Schäden am Gebäude zu verhindern. Ein Taupunktwächter mit einem potentialfreien Kontakt wird am multifunktionalen Eingang X1 oder X2 angeschlossen. Tritt Kondensation auf, wird das Kühlventil vollkommen geschlossen, bis keine Kondensation mehr festgestellt wird, und der Kühlausgang wird vorübergehend gesperrt.



Das Kondensationssymbol Ö erscheint während der vorübergehenden Übersteuerung, und über den Bus wird die Störungsmeldung "Kondensation im Raum" gesendet.

Der Eingang muss entsprechend eingestellt werden (P38, P40, P42).

Siehe Kapitel 3.8 "Multifunktionaler Eingang".

Tastensperre

Ist die Funktion "Tastensperre" über Parameter P14 freigegeben, so werden die Tasten gesperrt oder freigegeben, indem die rechte Taste 3 Sekunden gedrückt wird.

Ist "Auto-Sperrung" konfiguriert, sperrt 10 Sekunden nach der letzten Einstellung der Thermostat automatisch die Tasten.

3.6 Steuersequenzen

3.6.1 Übersicht über die Sequenzen (Einstellung über Parameter P01)

Die Art der Steuersequenz Luft kann über **Parameter P01** gewählt werden. Sie steht nur bei der Applikation "Einkanal" zur Verfügung.

Bei allen Applikationstypen kann die Umschaltung der Luftsequenz über die vom Primärregler übermittelte Zulufttemperatur erfolgen.

Die verfügbaren Sequenzen hängen von der Applikation ab:

Parameter	P01 = 0	P01 = 1	P01 = 2	P01 = 3			
Sequenz	<u>∞</u> <u>∞</u> <u>π·c</u>	T°C	₩ T°C	© T °C	Umschalt-Signal an X1 / X2 / D1	Umschaslt-Signal über Bus	Zulufttemptemp. Über Bus
Verfügbar für Basisapplikation: Ψ	Heizen	Kühlen	Manuell gewählte Heiz- oder Kühlsequenz	Automatische Heizen / Kühlen Umschaltung			
Einkanal	✓	✓	✓	✓	√ 1)		√ 1)
Einkanal & Elektroheizung	-	-	-	-			√ 1)

Hinweis: 1) Umschaltung Luft

Für den Zusammenhang zwischen Sollwerten und Sequenzen, siehe Kapitel 3.6.6 "Sollwerte und Sequenzen".

3.6.2 Applikations-Modus




Das Verhalten des Thermostaten kann durch ein Gebäudeautomationssystem (GA-System) über Bus mit dem Befehl "Applikations-Modus" beeinflusst werden. Über dieses Signal kann der Kühl- und/oder Heizbetrieb freigegeben oder gesperrt werden. Der Applikations-Modus wird sowohl in LTE- als auch in S-Mode unterstützt. Die RDU KNX-Raumthermostate unterstützen folgende Befehle:

#	Applikati- ons-Modus	Beschreibung	Steuersequenz freigegeben
0	Auto	Thermostat schaltet automatisch zwischen	Heizen und/oder
		Heizen und Kühlen um	Kühlen
1	Heizen	Thermostat darf nur Heizen	Nur Heizen
2	Schnell-	Wenn "Schnellaufheizung" empfangen wird,	Nur Heizen
	aufheizung	sollte der Raum möglichst schnell aufgeheizt	
		werden (falls notwendig). Der Thermostat	
		gestattet nur Heizen	
3	Kühlen	Thermostat darf nur Kühlen zulassen	Nur Kühlen
4	Nachtspülung	Wenn "Nachtspülung" empfangen wird, sollte	Luftklappe voll öffnen,
		der Raum (falls notwendig) mit kühler	falls Nachtspülbe-
		Aussenluft durchspült werden. Der	dingung gültig 1)
		Thermostat öffnet die Luftklappe und heizt /	
		kühlt nicht mit dem Lufterwärmer / Luftkühler	
		oder der Elektroheizung.	
		Die Funktion wird beendet, sobald am	
_	Manda Malana	Thermostat eine Bedienung erfolgt	Ni IZBi-la
5	Vorkühlen	Wenn "Vorkühlen" empfangen wird, sollte der	Nur Kühlen
		Raum möglichst schnell heruntergekühlt	
		werden (falls notwendig). Der Thermostat	
6	Aus	gestattet nur Kühlen	Weder Heizen noch
O	Aus	Der Thermostat steuert nicht die Ausgänge,	Kühlen
		was bedeutet, dass alle Ausgänge deaktiviert werden oder auf 0 % gehen	Kuilleli
8	Notheizen	Der Thermostat sollte möglichst viel heizen.	Nur Heizen
U	Notricizen	Der Thermostat gestattet nur Heizen	INUITICIZOTI
9	Nur	Alle Steuerausgänge werden auf 0 % und nur	Luftklappe voll öffnen
•	Ventilator	der Ventilator auf die hohe Stufe gesetzt bzw.	
		die Luftklappe wird voll geöffnet.	
		Die Funktion wird beendet, sobald am	
		Thermostat eine Bedienung erfolgt	

Bei allen anderen Befehlen verhält sich der Thermostat wie in Auto-Betrieb, d.h. Heizen oder Kühlen nach Bedarf.

- 1) Bedingungen für Funktion "Nachtspülung":
 - Aktuelle Raumtemperatur > Komfort-Sollwert für Kühlen
 - Falls Zulufttemperatur über KNX zur Verfügung steht:
 Zulufttemperatur < aktuelle Raumtemperatur



Der Betriebszustand (Heizen oder Kühlen) des Thermostaten kann mit dem ACS700-Tool überwacht werden (Diagnosewert "Steuersequenz"). Der zuletzt aktive Modus wird angezeigt, wenn sich der Thermostat in der Totzone befindet, oder wenn die Temperaturregelung gesperrt ist.

Heizen ODER Kühlen

Bei einer Applikation "Einkanal" wird der Zustand der Steuersequenz durch den Applikations-Modus (siehe Kapitel 3.6.2) und den Zustand des Heizen / Kühlen-Umschaltsignals (über lokalen Fühler oder Bus) bestimmt, oder er ist fix gemäss der gewählten Steuersequenz (P01 = Heizen (0) / Kühlen (1)).


Applikations- Modus (über Bus)	Zustand Umschaltung / dauernd Heizen oder Kühlen	Zustand Steuersequenz
Auto (O)	Heizen	Heizen
Auto (0)	Kühlen	Kühlen
Heizen (1), (2), (8)	Heizen	Heizen
	Kühlen	Heizen
Kühlen (2) (5)	Heizen	Kühlen
Kühlen (3), (5)	Kühlen	Kühlen
Nachtspülung (4)	Heizen	Heizen
Nur Ventilator (9)	Kühlen	Kühlen

Heizen UND Kühlen

Bei den Applikationen "Einkanal mit Elektroheizung / Heizkörper / Lufterwärmer / Luftkühler" hängt der Zustand der Steuersequenz vom Applikations-Modus und dem Heiz- / Kühlbedarf ab.

Applikations- Modus (über Bus)	Heiz- / Kühlbedarf	Zustand Steuersequenz
	Heizen	Heizen
Auto (0)	No demand	Heizen / Kühlen, je nach zuletzt aktiver Sequenz
	Kühlen	Kühlen
	Heizen	Heizen
Heizen (1), (2), (8)	No demand	Heizen
	Kühlen	Heizen
	Heizen	Kühlen
Kühlen (3), (5)	No demand	Kühlen
	Kühlen	Kühlen
Nachtspülung (4),	Keine Temperaturregelung	Heizen / Kühlen, je nach
nur Ventilator (9)	aktiv	zuletzt aktiver Sequenz

Folgendes Diagramm zeigt für ein Heiz- und Kühlsystem den Wert des Ausgangs als Funktion der Raumtemperatur:




3.6.3 Minimaler und maximaler Luftvolumenstrom

Die Werkeinstellung für den minimalen Luftvolumenstrom ist 0 %, für den maximalen 100 %. Diese Werte können über die Parameter P63/P64 geändert werden.


Ist Vmin grösser als 0, wird im Komfort- und Economy-Betrieb ein minimaler Luftvolumenstrom Vmin gewährleistet.

Im Schutzbetrieb (oder Economy-Betrieb mit Sollwert = OFF) ist Vmin fix auf 0.

Komfort- oder Economy-Betrieb



Schutzbetrieb: Vmin immer = 0



3.6.4 Einkanal

Bei der Applikation "Einkanal" steuert der Thermostat einen Antrieb (Luftklappe, VVS-System, Ventil etc.)...

- im Heiz- / Kühlbetrieb mit Umschaltung (automatisch oder manuell),
- bei nur Heizen,
- bei nur Kühlen.


Werkeinstellung ist "Nur Kühlen" (P01 = 1).


Falls erforderlich, kann das Ausgangssignal für den Luftvolumenstrom auf einen Minimal- und Maximalwert begrenzt werden (siehe auch Kapitel 3.5 "Weitere Funktionen").


Stetige Regelung: DC 0...10 V

Folgende Diagramme zeigen die Steuersequenz für stetige PI-Regelung.


Nur Heizen (P01 = 0)







Umschaltung (P01 = 2, 3)



T[°C] Raumtemperatur w Raumtemperatur-Sollwert Y Steuerbefehl Antrieb XpH Proportionalband Heizen
XpC Proportionalband Kühlen
Vmin Min. Volumenstrom
Vmax Max. Volumenstrom

Hinweis: Die Diagramme zeigen nur den Proportionalanteil des PI-Reglers.

Einstellung der Sequenz und der Steuerausgänge

Siehe hierzu die Kapitel 3.4 "Applikationen", 3.6.1 "Sequenzen" und 3.7 "Ausgänge".

3.6.5 Einkanal mit Elektroheizung

Vorsicht /!\

Allgemeine Regel: Bei ungenügendem Luftvolumenstrom kann der Thermostat die Elektroheizung vor Überhitzung nicht schützen. Aus diesem Grund muss die Elektroheizung ihre eigene Sicherheitsabschaltung haben (thermische Abschaltung).

Bei der Applikation "Einkanal mit Elektroheizung" steuert der Thermostat ein Ventil und eine elektrische Zusatzheizung. Parameter P01 ist nicht verfügbar.

Falls erforderlich, kann das Ausgangssignal für den Luftvolumenstrom über die Parameter P63 und P64 auf einen Minimal- und Maximalwert begrenzt werden. Bei der Applikation "Einkanal mit Elektroheizung" wird der Minimalwert von P63 übersteuert, so dass bei eingeschalteter Elektroheizung der Luftvolumenstrom nie unter 10 % sinkt.

Elektroheizung, im Kühlbetrieb aktiv

Der Luftvolumenstrom beginnt in Abhängigkei der erfassten Raumtemperatur, der aktuellen Zulufttemperatur (falls verfügbar) und des Sollwerts zu steigen. Die Elektroheizung erhält den Befehl EIN, wenn die erfasste Raumtemperatur unter den Sollwert fällt (= Sollwert für Elektroheizung).

Digitaleingang "Freigabe Elektroheizung"

Aus Elektrizitätstarif- oder Energiespargründen etc. ist es aus Distanz möglich, über Eingang X1 oder X2 die elektrische Heizung freizugeben oder zu sperren. Eingang X1 oder X2 muss entsprechend eingestellt werden (Parameter P38, P40). Siehe auch Kapitel 3.8 "Multifunktionaler Eingang".



Freigabe Elektroheizung

Die Elektroheizung kann auch über Bus freigegeben bzw. gesperrt werden.

Hinweis:

Wenn Eingang "Freigabe Elektroheizung" über Bus benutzt wird, darf die Funktion NICHT einem lokalen Eingang X1 oder X2 zugeordnet werden. Beim Einschalten des Thermostaten und falls der Primärregler die Information übermittelt, dass der Primärventilator nicht läuft, sperrt der Thermostat die Elektroheizung, siehe Kapitel 3.10.8.

Ventilatornachlaufzeit


Um ein Überhitzen der Elektroheizung zu vermeiden, wenn diese ausgeschaltet wird, muss das Luftvolumenstrom-Signal Vmin während einer voreingestellten "Ventilatornachlaufzeit" aufrechterhalten werden (P54, Werkeinstellung = 60 Sekunden).

In Verbindung mit einem Synco-Primärregler wird sichergestellt, dass der Primärventilator während der Nachlaufzeit weiterläuft.


Siehe auch Kapitel 3.10.9.

Sequenzen

2-Punkt-Elektroheizung



Ohne gültiges Bussignal für Umschaltung Luft wird der Luftvolumenstrom nur für Kühlen erhöht:



Hinweis: Die Diagramme zeigen nur den Proportionalanteil des PI-Reglers.

Einstellung der Sequenz und der Steuerausgänge

Siehe hierzu die Kapitel 3.4 "Applikationen", 3.6.1 "Sequenzen" und 3.7 "Ausgänge".

3.6.6 Sollwerte und Sequenzen

Einkanal / Einkanal mit Lufterwärmer / Luftkühler


 Der Komfort-Sollwert (w) liegt innerhalb der aktuell aktiven Heiz- oder Kühlsequenz

Einkanal mit Elektroheizung / Heizkörper / Fussbodenheizung

• Der Komfort-Sollwert (w) liegt innerhalb der Heizsequenz

Umschaltung Luft

 Steht die Zulufttemperatur (über KNX) zur Verfügung, so kann der Luftvolumenstrom auch dann zunehmen, wenn die Raumtemperatur unter dem Sollwert für Heizen liegt




 Ist keine Zulufttemperatur verfügbar, so ist die Steuersequenz für den Luftvolumenstrom "Nur Kühlen"

Economy, Schutzbetrieb

Die Sollwerte für Economy- und Schutzbetrieb liegen unter den Komfort-Sollwerten (für Heizen) und über den Komfort-Sollwerten (für Kühlen).

Sie können über die Parameter P11, P12 (Economy-Betrieb) und P65, P66 (Schutzbetrieb) eingestellt werden.



	Komfor	t-Betrieb	Economy- / Schutzbetrieb		
Applikation	Heizen	Kühlen	Heizen	Kühlen	
Einkanal	Y	Y	Y W _{HeatEco/Prot} T	Y W _{CoolEco/Prot} T	
	Heizen und Kühlen		Heizen ur	nd Kühlen	
Einkanal mit Elektroheizung	Y W T		Y W _{HeatEco/Prot} T		

W = Sollwert für Komfort-Betrieb

W_{HeatEco/Prot} = Sollwert Heizen für Economy- oder Schutzbetrieb

W_{CoolEco/Prot} = Sollwert Kühlen für Economy- oder Schutzbetrieb

Y = Luft- / Wassersequenz

T = Raumtemperatur

Die Totzone kann über Parameter P33 eingestellt werden.

3.7 Steuerausgämge

3.7.1 Übersicht

Übersicht über Steuerausgänge

Es stehen verschiedene Steuerausgangssignale zur Verfügung. Diese müssen bei der Inbetriebnahme festgelegt werden (siehe unten).

Steuerausgang	2-Punkt	3-Punkt	DC 010 V
Тур			
RDU340	Y21		Y10

Steuersignal DC 0...10 V

Der von der PI-Regelung aufgrund der aktuellen Raumtemperatur und des Sollwerts berechnete Bedarf wird als stetiges DC 0...10 V-Signal über Ausgang Y10 an den Klappenantrieb gesendet.

Steuersignal Elektroheizung (2-Punkt)

Die Elektroheizung erhält den Befehl EIN über den Steuerausgang Y21 der Zusatzheizung, wenn ...

- 1. die erfasste Raumtemperatur unter dem "Sollwert Elektroheizung" liegt,
- 2. die Elektroheizung länger als 1 Minute ausgeschaltet war.

Für die Elektroheizung wird der Befehl AUS ausgegeben, wenn ...

- 1. die erfasste Raumtemperatur über dem Sollwert liegt (Elektroheizung),
- 2. die Elektroheizung länger als 1 Minute eingeschaltet war.

Vorsicht 🔔

Extern muss ein Sicherheits-Temperaturbegrenzer installiert werden (zur Vermeidung von Überhitzung).

3.7.2 Konfiguration der Steuerausgänge (Einstellung über DIP-Schalter oder Tool)

Der Signaltyp von Y10 ist mit DIP-Schalter 3 auf der Innenseite der Frontabdeckung zu wählen bevor diese auf die Montageplatte geschnappt wird.

DIP-Schalter-Nummer	3
Ausgangssignal DC 010 V normal Werkeinstellung)	OFF
Ausgangssignal DC 010 V invertiert (DC 100 V)	ON

Wird die Applikation mit Tool konfiguriert (DIP-Schalter 1 und 2 = OFF), muss die Konfiguration des Signaltyps von Y10 ebenfalls über Tool erfolgen.

Hinweis: Während des Aufstartens werden vom Thermostaten nach jeder Änderung der DIP-Schalter-Stellungen die Regelparameter-Einstellungen ab Werk neu geladen.

3.8 Multifunktionaler Eingang, Digitaleingang

Der Thermostat hat 2 multifunktionale Eingänge X1 und X2. An den Eingangsklemmen kann ein NTC-Fühler, wie z.B. QAH11.1 (AI, Analogeingang) oder ein Schalter (DI, Digitaleingang) angeschlossen werden. Die Funktionalität der Eingänge kann über die Parameter P38 + P39 für X1, P40 + P41 für X2 konfiguriert werden.



Zu Überwachungszwecken steht die aktuelle Temperatur oder der Zustand der Eingänge X1/X2 über Bus zur Verfügung.

Die Parameter können auf folgende Werte gesetzt werden:

#	Funktion des Eingangs	Beschreibung	Typ X1/X2
0	Nicht verwendet	Keine Funktion.	
1	Externe / Rückluft- temperatur	Fühlereingang für externen Raumtemperaturfühler oder Rückluft-Temperaturfühler zur Erfassung der aktuellen Raumtemperatur oder Fühler zum Erfassen der Fussbodentemperatur zwecks Leistungsbegrenzung.	AI
2	2 Heizen / Kühlen Umschaltung Fühlereingang für die Funktion "Automatische Heizen / Küh Umschaltung". Anstelle eines Fühlers kann auch ein Schalter angeschloss werden (Schalter geschlossen = Kühlen, siehe Kapitel 3.5). Bei der Applikation "Einkanal" schaltet der Eingang die Sequenz Luft um.		AI/DI
		Heizen / Kühlen Umschaltung ist auch über Bus möglich. ("Zulufttemperatur" für Umschaltung Luft). In diesem Fall darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1, X2, D1 zugeordnet werden. Siehe auch Kapitel 3.5.	
		Ist ein Schalter angeschlossen, wird Diagnosewert 0 °C für den geschlossenen Kontakt und 100 °C für den offenen Kontakt angezeigt.	
3	Betriebsart- Umschaltung	Digitaleingang zur Umschaltung der Betriebsart auf Economy. Ist der Betriebsart-Umschaltkontakt aktiv, sind Bedieneingriffe unwirksam und auf der Anzeige erscheint "OFF".	DI
		Eine Umschaltung der Beriebsart ist auch über Bus möglich. In diesem Fall darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1, X2 zugeordnet werden. Siehe auch Kapitel 3.2.	
4	Taupunktwächter	Digitaleingang für einen Taupunktwächter zur Erfassung von Kondensation. Tritt Kondensation auf, wird Kühlen gestoppt.	DI
5	Freigabe Elektroheizung	Digitaleingang zur Freigabe / Sperrung der Elektroheizung über Fernbedienung.	DI
		Eine Freigabe der Elektroheizung ist auch über Bus möglich. In diesem Fall darf die Funktion nicht einem lokalen Eingang X1, X2 zugeordnet werden. Siehe auch Kapitel 3.6.	







#	Funktion des Eingangs	Beschreibung	Typ X1/X2
6	Störung	Digitaleingang zur Meldung einer externen Störung (z.B. verschmutzter Luftfilter). Ist der Eingang aktiv, wird "ALx" angezeigt und eine Störungsmeldung über den Bus gesendet. Siehe auch Kapitel 3.10.10. (Alarm x, mit x = 1 für X1, x = 2 für X2). Hinweis: Störungsanzeigen haben keine Auswirkung auf den Betrieb des Thermostaten. Sie dienen lediglich Informationszwecken.	DI
7	Überwachungs- eingang (digital)	Digitaleingang zur Überwachung des Zustands eines externen Schalters über den Bus.	DI
8	Überwachungs- eingang (Temperatur)	Fühler zur Überwachung des Zustands eines externen Fühlers (z.B. QAH11.1) über den Bus.	Al

- Der Wirksinn kann über die Parameter P39, P41 zwischen Arbeitskontakt (NO) und Ruhekontakt (NC) umgeschaltet werden
- Jeder Eingang X1, X2 muss mit einer anderen Funktion (1...5) konfiguriert werden. Ausnahme: 1 oder 2 Eingänge können als Störungs- (6) oder Überwachungseingang (7, 8) konfiguriert werden
- Werkeinstellung von X1 ist "Betriebsart-Umschaltung" (3), von X2 "Externer Fühler" (1)

Für weitere Informationen, siehe Kapitel 3.4 "Applikationen".

3.9 Störungsbehandlung

Temperatur ausserhalb Messbereich

Störungsinformation

X1, X2 (digital)

X1, X2 (Temp.)

Erreicht die Raumtemperatur einen Wert ausserhalb des Messbereichs (d.h. oberhalb 49 °C oder unterhalb 0 °C), so blinken die Werte der Begrenzungstemperaturen (z.B. "0 °C" oder "49 °C").

Der Heizungsausgang ist aktiviert, wenn der aktuelle Sollwert nicht auf "OFF" gestellt ist, der Thermostat sich im Heizbetrieb befindet und die Temperatur unter 0 $^{\circ}$ C liegt.

In allen anderen Fällen ist kein Ausgang aktiviert.

Nachdem die Raumtemperatur in den Messbereich zurückgekehrt ist, nimmt der Thermostat wieder Komfort-Betrieb auf.



Für Informationen zu Störungsmeldungen über den Bus, siehe Kapitel 3.10.10.

3.10 KNX-Kommunikation

Die RDU KNX-Raumthermostaten unterstützen die Kommunikation nach KNX-Spezifikation.

S-Mode: Standard-Mode, Engineering über Gruppenadressen

LTE-Mode: Logical Tag Extended-Mode für einfaches Engineering,

wird in Verbindung mit Synco angewendet.

3.10.1 S-Mode

S-Mode entspricht der KNX-Kommunikation.

Verbindungen werden über ETS3 Professional hergestellt, in dem Kommunikationsobjekte Gruppenadressen zugeordnet werden.

3.10.2 LTE-Mode


LTE-Mode wurde speziell für vereinfachtes Engineering entwickelt. Im Gegensatz zu S-Mode besteht hier nicht die Notwendigkeit, im Tool die einzelnen Verbindungen (Gruppenadressen) zu erstellen. Diese werden von den Geräten selber autonom hergestellt.

Definitionen

Um dies zu ermöglichen, werden im Voraus folgende Bedingungen festgelegt:

- Jedes Gerät oder Untergerät befindet sich innerhalb einer Zone
- Jeder Datenpunkt (Eingang oder Ausgang) wird einer Zone zugeordnet
- Jeder Datenpunkt (Eingang oder Ausgang) hat einen exakt definierten "Namen"

Wann immer ein Ausgang und ein Eingang mit gleichem "Namen" sich in der gleichen Zone befinden, wird automatisch eine Verbindung hergestellt, wie folgendes Diagramm zeigt:



Engineering und Inbetriebnahme

- Für eine detaillierte Beschreibung des KNX-Bus (Topologie, Busspeisung, Funktion und Einstellung der LTE-Zonen, Filtertabellen etc.), siehe
 "Kommunikation über KNX-Bus für Synco 700, 900 und RXB / RXL, Basisdokumentation" [6]
- LTE-Mode-Datenpunkte und Einstellungen sind im Synco-Anwendungshandbuch [12] beschrieben
- Zur Projektierung und Inbetriebnahme eines spezifischen Systems dient das Synco 700-Planungs- und Inbetriebnahmeprotokoll (XLS-Tabelle in HIT, [7])

3.10.3 Zonenadressierung in LTE-Mode (in Verbindung mit Synco)

Werden RDU KNX-Raumthermostate in LTE-Mode eingesetzt (z.B. in Verbindung mit Synco), müssen Zonenadressen zugeordnet werden.

Je nach Applikation muss in der Planungsphase zusammen mit den Synco-Geräten folgende Zonenadresse festgelegt werden:

Kurzbeschreibung	Werkeinstellung	Parameter
Geografische Zone (Apartment)	(ausser Betrieb)	P82
Geografische Zone (Raum)	1	P83
Luftverteilzone	(ausser Betrieb)	P87

Hinweis: Die "Subzone" der "Geografischen Zone" ist "1" (fix, nicht einstellbar).

Das Gerät sendet und empfängt LTE-Kommunikationssignale nur, wenn die Zonenadresse gültig ist (nicht OSV = out of service = ausser Betrieb).

Die zu definierenden Zonen sind folgende:

Geografische Zone (Raumzone)

(Apartment.Raum.Subzone)
Apartment = ---, 1...126
Raum = ---, 1...63
Subzone = 1 (fix)

Zone, in der sich ein RDU KNX-Raumthermostat physisch befindet. Andere raumspezifischen Geräte können sich ebenso in dieser Zone befinden.

Informationen, die in dieser Zone ausgetauscht werden, betreffen genau das Gerät, so z.B. Betriebsart, Sollwerte oder Raumtemperatur.

Die Bezeichnungen "Apartment", "Raum" und "Subzone" dürfen nicht wörtlich genommen werden. So kann z.B. "Apartment" für eine Gruppe von Räumen, ein Stockwerk oder einen Teil eines Gebäudes verwendet werden. Demhingegen wird unter "Raum" tatsächlich ein Raum verstanden.

Subzone wird für HLK-Geräte nicht benutzt. Diese Bezeichnung findet eher in anderen Bereichen, wie z.B. für die Beleuchtung Verwendung. Die Subzone befindet sich bei "1" (fix) und ist nicht sichtbar.

Zeitschalterinformationen werden von der gleichen Zone erwartet, in der sich der Thermostat befindet (Wohnbereich).

Werden von der gleichen Zone keine Zeitschalterinformationen erhalten, so verwendet der Thermostat die vom gleichen Apartment empfangenen Informationen, aber mit Raum "1" A.1.1 (Büro).

Beispiel:

Geschäftsgebäude

In einem Geschäftsgebäude werden die


Zeitschalterinformationen durch die Steuerzentrale RMB975 übermitteltt. Die Zonen werden in sogenannte "Raumgruppen" unterteilt (z.B. 1...4), wobei jede "Raumgruppe" ihr eigenes Zeitprogramm haben kann. Ein Raumthermostat in der gleichen "Raumgruppe" muss die gleiche Apartmentadresse haben.

Legende:

D = Geräteadresse (P81)

G = geografische Zone (P82, P83)

(Apartment.Raum.Subzone)



Luftverteilzone

Zone = ---, 1...31

Diese Verteilzone wird für Luftanwendungen verwendet (VVS, KVS). Informationen, die sich speziell auf das Luftbehandlungssystem beziehen, werden innerhalb dieser Zone ausgetauscht (z.B. Luftbedarf). Diese Zone schliesst bei der Verarbeitung der Informationen auch ein Synco-Gerät mit ein (z.B. RMU7xx).


Aussentemperaturzone

Zone = 1 (fix)

Eine in Aussentemperaturzone 1 empfangene Aussentemperatur kann am Thermostat angezeigt werden, falls entsprechend eingestellt (Parameter P07 = 2).

3.10.4 Beispiel einer Heiz- und Kühlbedarfszone

Das Gebäude mit Synco-Regelgeräten auf der Erzeugerseite und mit RDU / RDG-Thermostaten in den Räumen ausgestattet.



Erklärungen zur Abbildung

Beim typischen Anwendungsfall übermitteln die einzelnen RDU / RDG-Raumthermostate – bei Verwendung mit der Steuerzentrale RMB975 – ihren Wärmebedarf direkt an den Primärregler (in obiger Abbildung an den RMH760).

(1) und (2) bezeichnen die Nummern der Verteilzone.

Hinweis: Dieser Applikationstyp kann sinngemäss auch auf Kälteverteilzonen und Luftverteilzonen übertragen werden

3.10.5 Sendeintervall und Empfangsintervall

In einem KNX-Netzwerk können S-Mode- und LTE-Mode-Kommunikationsobjekte zwischen einzelnen Geräten ausgetauscht werden. Das *Empfangsintervall* definiert die Zeitspanne, innerhalb derer alle Kommunikationsobjekt-Anforderungen von einem Gerät mindestens ein Mal empfangen worden sein müssen. Falls innerhalb dieser Zeitspanne kein Kommunikationsobjekt empfangen wird, wird ein vordefinierter Wert verwendet.

Ähnlich definiert das *Sendeintervall* die Zeitspanne innerhalb derer alle angeforderten Kommunikationsobjekte mindestens ein Mal übertragen worden sein müssen.

LTE-Mode / S-Mode

Fixe Zeiten sind wie folgt spezifiziert:

– Empfangsintervall: 31 Minuten– Sendeintervall: 15 Minuten

Reduktion der Busbelastung

Falls nicht verwendet, können einzelne Zonen auch über Regelparameter gesperrt werden (ausser Betrieb). In gesperrten Zonen wird dann das LTE-Signal nicht mehr periodisch gesendet, was zu einer Reduktion der Busbelastung führt.

3.10.6 Aufstarten

Aufstartreaktion

Die Applikation wird nach jedem Reset neu gestartet, so dass alle angeschlossenen Ventilantriebe synchronisiert werden (siehe Kapitel 3.7 "Steuerausgänge").

Aufstartverzögerung

Nach einem Reset werden etwa 5 Minuten benötigt, bis alle angeschlossenen Raumthermostate wieder vollumfänglich arbeiten. Dadurch wird verhindert, dass bei einem Neustart der Anlage das Stromnetz überlastet wird. Gleichzeitig wird die Belastung des KNX-Netzwerks reduziert, da in diesem Fall nicht alle Thermostaten gleichzeitig Daten übermitteln. Die Verzögerung (T_{WaitDevice}) wird durch die Geräteadresse des Thermostaten bestimmt. Nach Ablauf der Verzögerung beginnt das Gerät zu senden.

3.10.7 Luftbedarf (nur in LTE-Mode)



In Verbindung mit Synco wird der Luftbedarf eines jeden Raums an das GA-System übermittelt, damit der benötigte Luftvolumenstrom bereitgestellt wird.

In S-Mode steht das aktuelle Zustandssignal der Luftklappe zur Verfügung.

3.10.8 Verriegelung der Elektroheizung durch den Primärregler (nur in LTE-Mode)

Um Überhitzung einer Elektroheizung zu vermeiden, muss ein ausreichender Luftvolumenstrom gewährleistet werden. Der Thermostat verfügt über die Funktion "Verriegelung der Elektroheizung über Primärregler", die aktiviert wird, wenn im System ein Primärregler (z.B. Synco RMU7xx) eingesetzt wird. Der Primärregler sendet den Ventilatorzustand (StatusSATC) an den Thermostaten, wenn der Ventilator läuft, worauf die Elektroheizung eingeschaltet werden kann, falls Wärmebedarf besteht.

Läuft der Primärventilator nicht, wird die Elektroheizung nicht eingeschaltet, auch wenn Wärmebedarf besteht.

Hinweise:

- Die Freigabe der Elektroheizung über den lokalen Eingang X1/ X2 oder über KNX übersteuert jegliche Freigabe durch diese Verriegelungsfunktion, und umgekehrt (der letzte Eingriff ist relevant)
- Nach Einschalten des Thermostaten wird die Elektroheizung mindestens 5
 Minuten vollkommen gesperrt, oder bis ein Primärregler gefunden ist. Ist kein
 Primärregler im System vorhanden, kann die Elektroheizung eingeschaltet
 werden, sobald Wärmebedarf besteht
- Die Informationen werden in einem Intervall von 15 Minuten oder bei einer Wertänderung übermittelt. Wird kein Wert mehr empfangen, sperrt der Thermostat die Verriegelungsfunktion nach einem Timeout von 31 Minuten

Vorsicht /!\

Allgemeine Regel: Bei ungenügendem Luftvolumenstrom kann der Thermostat die Elektroheizung vor Überhitzung nicht schützen. Aus diesem Grund muss die Elektroheizung ihre eigene Sicherheitsabschaltung haben (thermische Abschaltung).

3.10.9 Nachlauf des Primärventilators nach Abschaltung der Elektroheizung

Um ein Überhitzen der Elektroheizung zu vermeiden, wenn diese ausgeschaltet wird, muss der Luftvolumenstrom für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten werden.

In Verbindung mit einem Primärregler (z.B. Synco RMU7xx) wird dies durch Austausch der entsprechenden Informationen automatisch gewährleistet. Der Primärregler schaltet den Ventilator erst dann ab, wenn sich alle Elektroheizungen abgekühlt haben.

Hinweis: Die Abkühlzeit kann für jede einzelne Elektroheizung über den Parameter "Ventilatornachlaufzeit" (P54, Werkeinstellung = 60 Sekunden) eingestellt werden.

Allgemeine Regel: Bei ungenügendem Luftvolumenstrom kann der Thermostat die Elektroheizung vor Überhitzung nicht schützen. Aus diesem Grund muss die Elektroheizung ihre eigene Sicherheitsabschaltung haben (thermische Abschaltung).

3.10.10 Störungsfunktion über KNX

Tritt eine Störung auf (z.B. digitaler Störungseingang, Taupunkt, Konfiguration der Kommunikation etc.), wird eine Störungsmeldung über den Bus gesendet.

Ein Raumthermostat RDU hört auf dem Bus mit und sendet seine Störung, wenn diese die höchste Alarmpriorität hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Managementstation keine Alarme verpasst.

Treten mehrere Alarme gleichzeitig auf, so wird der Alarm mit der höchsten Priorität zuerst angezeigt und über den Bus gesendet.



Die Übertragung von Störungsmeldungen ist in LTE- und S-Mode unterschiedlich:

S-Mode	LTE-Mode
Störungszustand	Alarminformation (Fehlercode + interne Information)
Störungsinformation	Alarmtext (Standardtext kann mit ACS700-Tool editiert
(interne Information)	werden)

Folgende Tabelle zeigt den Fehlercode und die Standardalarmtexte.

		Thermostat	Störungsinformation über Bus			
Prio	Störung	Anzeige	Fehler- code	Standardstörungstext	Text veränderbar *)	
	Keine Störung		0	Keine Störung	✓	
1	Busspeisung **)	⊉ bus	5000	Keine Busspeisung		
2	Geräteadressenfehler	△ Addr	6001	>1 id Geräteadresse		
3	Kondensation	ΦΟ	4930	Kondensation im Raum	✓	
4	Externer Störungseingang X1	ДAL1	9001	Störungseingang 1	✓	
5	Externer Störungseingang X2	AL2	9002	Störungseingang 2	✓	

- *) Standardalarmtexte sind im nicht flüchtigen Speicher des Thermostaten gespeichert und können mit dem Inbetriebnahme-Tool ACS700 geändert werden
- **) Dieser Fehler wird nicht über den Bus übermittelt (da es keinen Bus gibt!)

Priorität der Alarme

- Reihenfolge der Prioritäten ist 1...5
- Externe Störungen 4...5: Liegen Störungen an, erscheint auf der Anzeige alternierend AL1, AL2. Über den Bus wird nur die Störung mit der höchsten Priorität gesendet



Über das Kommunikationsobjekt "Störungsübertragung" (sperren / freigeben) kann ein Alarmsystem dem Thermostaten befehlen, die Übertragung von Störungen an den Bus zu stoppen.

Dies hat keine Auswirkungen auf die lokale Anzeige von Störungen.

Nach einem Timeout von 48 Stunden wird die Übertragung von Störungsmeldungen automatisch wieder freigegeben.

3.10.11 Notsteuerung (nur in LTE-Mode)

Im Falle von Rauch oder Feuer kann die Luftklappe durch den KNX-Bus übersteuert werden.

Die notwendigen Informationen werden durch den Funktionsblock "HLK-Notbetrieb" geliefert.

Die Tabelle zeigt das Verhalten des Steuerausgangs in Abhangigkeit des Datenpunktwertes Notbetrieb.

#	Datenpunktwert	Luftklappe	
0	Normal	Normalbetrieb	
1	Ueberdruck	Voll geöffnet	
2	Unterdruck	Voll geschlossen	
3	Spuehlen	Voll geöffnet	
4	Abschalten	Voll geschlossen	
5	Feuer	Voll geschlossen	


Notsignale haben die höchste Priorität und kontrollieren den Steuerausgang dementsprechend. Jede Funktion, die gerade abläuft, wie z.B. Ventilatornachlauf etc., wird sofort gestoppt.

Die Prioritäten sind folgende:

- Rauch (Notbetrieb 1...4)
 Feuer (Notbetrieb 5)
- 3. Ventilatornachlauf (Notbetrieb 0 und Ventilatornachlauffunktion der Elektroheizung akiv)
- 4. Normalbetrieb (Notbetrieb 0 und Betrieb über Betriebsarttaste)

3.11 Kommunikationsobjekte (S-Mode)

3.11.1 Übersicht



Eingangs-Kommunikationsobjekt

Ausgangs-Kommunikationsobjekt

Eingangs- und Ausgangs-Kommunikationsobjekt

- 1) 8-Bit oder 1-Bit-Objekt, wählbar mit Parameter in ETS3
- 2) Sichtbarkeit abhängig von gewählter Applikation / Funktion

3.11.2 Beschreibung der Kommunikationsobjekte

Obj	Objektname	Funktion	Typ / Länge	Flags	Obj	Objektname	Funktion	Typ / Länge	Flags
1	Systemzeit	Uhrzeit und Datum	19.001 8 Byte	CWU	16	Raumbetriebsart: Zustand	Komfort Economy Schutzbetrie	20.102 1 Byte	CRT
	mzeit zur Anzeige am 3 oder 4)		stat. Siehe Paran	neter	Tatsächliche vom Thermostaten verwendete Raumbetriebsart (unter Berücksichtigung von Schaltuhr, Benutzerwahl,				sart
3	Uhrzeit	Uhrzeit und Datum	10.001 3 Byte	CWU	Fens Bit-E zur V	terkontakt etc.). Diese numeration oder drei 1 erfügung. Hinweis: Dei	Zustandsinfor -Bit-Kommuni	mation steht übe kationsobjekte (*	1719)
	eres Objekt zum Empfa nthermostat. Siehe Par)	nicht 17	Raumbetriebsart:	ON	1.002	CT
4	Störungsinfor- mation	Alarminfo	219.001 6 Byte	СТ	18 19	Zustand Komfort Zustand Economy		1 bit	
	einsamer Alarmausgan Inummer übermittelt	g. Tritt ein Ala	ırm auf, wird die		Entsr	Zustand Schutzbe prechendes Kommunik		endet "True"	
5	Störungszustand	Gestört /	1.005	СТ	20	Fensterzustand	Offen	1.019	CWU
		normal	1 bit		Falls	der Wert "1" (offen) em	Geschlosse		ootot ouf
	einsamer Alarmausgan nflag gesetzt	g. Tritt ein Ala	ırm auf, wird das		Econ	omy gesetzt. Er schalte	et auf die vorh	•	
6	Störungsüber- mittlung	Freigabe/ Sperrung	1.003 1 bit	CWU		ı der Wert "0" ist (gesch sterzustand" wird z.B. o	,	NX-Schalter ode	r einen
Ein Alarmsystem kann das Senden von Alarmen durch die Geräte sperren. Dies hat keine Auswirkung auf die lokale Anzeige von Alarmen. Nach einem Timeout von 48 Stunden wird die Übermittlung von Störungsmeldungen automatisch wieder				neter					
Treige	geben. Raumbetriebsart:	Auto	20.102	CWTU	21	Raumtemperatur	Tempera-	9.001	CRT
•	Vorgabe	Komfort	1 Byte	01110			turwert	2 Bytes	<u> </u>
		Prekomfort Economy Schutzbetrie	eb		oder	Vert der Raumtempera einen externen Fühler, munikationsobjekt zur \	steht über die	-	uten
Bus.	ert die Wahl der Raumb Befehl kann auch als vi	etriebsart des	Thermostaten ü		22	Raumtemperatur: Komfort-Basis- Sollwert	Tempera- turwert	9.001 2 Bytes	CWU
überr der lo Hinwe	nittelt werden. Der letz kalen Betriebsarttaste eis: Der Thermostat ers omy oder Komfort (wäl	te Eingriff ist r oder über Bu setzt Prekomf	elevant – entwed s. ort entweder dure	ler von	freige werd Komi	unktion "Temporärer S egeben, dann – nach ei en die vom Benutzer vo munikationsobjekt 23 e	iner Änderung orgenommene rfolgten Sollw	g der Betriebsart en und über rertänderungen v	-
8 9	Betriebsart: Vorgabe Auto Komfort	Trigger	1.017 1 bit	CW	zurüd Hinw geän	der Thermostat wird au ekgesetzt. eis: Sollwerte, die mög dert worden sind, könn	licherweise ül en während e	ber das lokale Hľ eines Systemstar	
10 11	Economy Schutzbetrieb				übers	n zentralen Master-Reg schrieben werden.	•	•	
Schur Der le	nbetriebsart entweder a tzbetrieb schalten. etzte Eingriff ist relevar ebsarttaste oder über E	nt – entweder	•	der	Kapit Anza	(omfort-Basis-Sollwert el 3.3.2). → Die Leben hl Schreibzyklen ab. D sch geschrieben werde	sdauer des E ieses Kommu	EPROM hängt vo	on der
12	Raumbetriebsart:	Komfort	20.102	CWU	23	Raumtemperatur:	Tempera-	9.001	CWTU
	Schaltuhr	Economy Prekomfort	1 Byte			munikationsobjekt, das			
F:		Schutzbetrie				mostaten benutzten So). Gleiche Priorität wie		, ,	
einen	Information wird von on Aufseher geliefert un	d definiert die	aktuelle HLK-Be	triebsart.	Ther	nostaten. Der letzte Eil eis: Der Komfort-Basis	ngriff ist releva	ant.	
(13	efehl kann auch über (15) übermittelt werden	=	,		24	Sollwert aktuell	Tempera- turwert	9.001 2 Bytes	CRT
Schu	tzbetrieb hat die höchs en.	te Priorität un	а капп nicht übe	rsteuert	Aktue	l eller Sollwert, einschlie:			on etc.,
Hinwe	eis: Der Thermostat er			ch	der v	om Thermostaten zur 1	emperaturreç	gelung verwende	t wird
Econ	omy oder Komfort (wäl		·	CW	25	Steuerausgang VVS	0100 %	5.001 8 bit	CRT
13	Schaltuhr Komfort	Trigger	1.017 1 bit	CW	Gibt	die Stellung der Luftkla	ppe an, z.B. E		I.

schalten

Economy

Schutzbetrieb

14

15

HLK-Betrieb entweder auf Komfort, Economy oder Schutzbetrieb

Obj	Objektname	Funktion	Typ / Länge	Flags
28	Freigabe Elektro-	Freigabe/	1.003	CWU
	Heizung	Sperrung	1 bit	

Eine Elektroheizung kann mit diesem Kommunikationsobjekt gesperrt werden (z.B. wegen Stromtarifbestimmungen). Gleiche Funktion steht auch über den lokalen multifunktionalen Eingang X1/X2 zur Verfügung (Parameter P38, P40). Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1/X2 oder der KNX-Bus.

30	Zulufttemperatur	Tempera-	9.001	CWU	
		turwert	2 Byte		

Die durch den Zuluftregler übermittelte Zulufttemperatur zeigt an, ob kaltes oder heisses Wasser geliefert wird (für VVS-Umschaltung).

Der Regler entscheidet über die Notwendigkeit, die Luftklappe in Abhängigkeit der Zulufttemperatur, des Raumtemperatur-Sollwerts und der aktuellen Raumtemperatur zu öffnen oder zu schliessen. Gleiche Funktion steht auch über den lokalen multifunktionalen Eingang X1/ D1 zur Verfügung (Parameter P38, P42).

Es darf nur eine Eingangsquelle verwendet werden, entweder der lokale Eingang X1/X2/D1 oder der KNX-Bus.

Obj	Objektname	Funktion	Typ / Länge	Flags		
31	Applikations-	HLK-	20.105	CWU		
	modus	Regelung	8 bit			
0	Auto (Standard)	Heizen und/oder Kühlen				
1	Heizen	Nur Heizen	Nur Heizen			
2	Schnellaufheizung *	Nur Heizen				
3	Kühlen	Nur Kühlen				
4	Nachtspülung	Luftklappe v	oll öffnen			
5	Vorkühlen *	Nur Kühlen				
6	OFF	Weder Heiz	en noch Kühlen			
8	Notheizen *	Nur Heizen				
9	Nur Ventilator	Luftklappe voll öffnen				
		(Nachtspülung)				
* Fun	ktion behandelt wie He	izen (1) oder	Kühlen (3)			
32	X1: Temperatur	Tempera-	9.001	CRT		
34	X2: Temperatur	turwert	2 Byte			
Gibt o	die Werte der an den E	ingängen X1/	X2 angeschlosse	nen		
Temp	eraturfühler an					
33	X1: Digital [0/1]	ON	1.001	CRT		
35	X2: Digital [0/1]	OFF 1 bit				
Gibt o	den Zustand der Digital	leingänge unt	er Berücksichtigu	ng des		
Wirks	sinns an (eingestellt übe	er Parameter	P39/P41)			
38	Aussen-	Tempera-	9.001	CWU		
	temperatur	turwert	2 Byte			
Die von einem KNX-Fühler erfasste Aussentemperatur kann am						

Die von einem KNX-Fühler erfasste Aussentemperatur kann am Thermostat angezeigt werden, wenn Parameter P07 "Zusätzliche Benutzerinformation" auf 2 (Aussentemperatur) gesetzt ist

3.12 Regelparameter

Zur Optimierung der Regelgüte kann eine Reihe von Regelparametern geändert werden. Dies kann am Thermostaten selber über das HMI oder das Inbetriebnahme- / Bedien-Tool erfolgen. Diese Parameter können auch während des Betriebs eingestellt werden, ohne das Gerät öffnen zu müssen.

Bei einem Spannungsunterbruchs bleiben alle Regelparameter-Einstellungen erhalten.

Die Regelparameter sind 2 Ebenen zugeordnet:

- · Der Serviceebene und
- Der Fachmannebene mit Diagnose und Test

Die Serviceebene enthält einen kleinen Parametersatz, um den Thermostaten für die HLK-Anlage einzustellen und die Bedienoberfläche einzurichten. Diese Parameter können jederzeit geändert werden.

Werden Parameter auf der Fachmannebene geändert, so ist Sorgfalt walten zu lassen, da sie direkte Auswirkungen auf die Regelgüte und Funktionalität des Thermostaten haben.

3.12.1 Parametereinstellungen über das lokale HMI

Zur Serviceebene

 Taste + und – gleichzeitig 3 Sekunden drücken. Loslassen und innerhalb von 2 Sekunden Taste + nochmals 3 Sekunden drücken. Auf der Anzeige erscheint "P01".

Mit Schritt 2 weiterfahren.

Zur Serviceebene und Fachmannebene

 Taste + und – gleichzeitig 3 Sekunden drücken. Loslassen und innerhalb von 2 Sekunden Taste – nochmals 3 Sekunden drücken. Auf der Anzeige erscheint "P01" und "Service".

Parameteränderungen

2. Gewünschten Parameter durch wiederholtes Drücken der Taste + oder – wählen.



- Taste + und gleichzeitig drücken. Der aktuelle Wert des gewählten Parameters beginnt zu blinken, worauf durch wiederholtes Drücken von + oder – der Wert geändert werden kann.
- 4. Der nächste Parameter erscheint, wenn die Tasten + und nochmals gleichzeitig gedrückt werden.
- 5. Schritte 2 bis 4 wiederholen, um weitere Parameter anzuzeigen und zu ändern.
- 6. Taste + oder drücken, bis "End" erscheint, dann + und gleichzeitig drücken, um die Änderungen zu speichern und den Parametriermodus zu verlassen.

Reset von Parametern

Die Werkeinstellungen der Regelparameter können über Parameter P71 neu geladen werden, indem der Wert auf "ON" gestellt und durch gleichzeitiges Drücken von + und – bestätigt wird.

Während des erneuten Ladens erscheint auf der Anzeige "8888".

3.12.2 Parametereinstellungen / Herunterladen über Tool

Regelparameter können über den Bus geändert werden, entweder durch Herunterladen der Parameter bei Inbetriebnahme oder während des Normalbetriebs mit einem Tool, wie dem ACS700.

Mit dem ACS700 können die Parameter wie folgt geändert werden:



- Während der Inbetriebnahme durch Herunterladen von Parametern (alle Parameter)



ACS Operating

- Während des normalen Betriebs über das Bedienbuch (Popcard, Mehrzahl der Parameter)

Webserver OZW772, Busbediengerät **RMZ792**

Die meisten Parameter können während des normalen Betriebs über den Webserver OZW772 oder das Busbediengerät RMZ792 geändert werden.



ETS3 Professional

Über ETS3 Professional können nur Parameter für Geräteadressen heruntergeladen werden. Der Grund hierfür ist eine Vereinfachung und das Vermeiden von Konflikten.

Hierdurch ist es möglich, Kommunikationsobjekte eines RDU-Raumthermostaten weiter zu bearbeiten, die zuvor über das lokale HMI oder das ACS in Betrieb genommen worden waren (Zuordnung von Kommunikationsobjekten an Gruppenadressen).

Hinweise:

- Die Basisapplikation kann nur über das Herunterladen von Parametern mit dem ACS geändert werden
- Die RDU KNX-Raumthermostate erfordern Version ETS3f oder höher bzw. ACS700-Version 5.11 oder höher

Anschliessen eines **KNX-Tools**

Der Anschluss eines KNX-Inbetriebnahme- / Bedien-Tools an die Raumthermostate RDU ist in Kapitel 4.2 beschrieben.

3.12.3 Parameter der Serviceebene

Parameter	Name	Werkeinstellung	Bereich
	Serviceebene		
P01	Regelsequenz	1 = Nur Kühlen	0 = Nur Heizen 1 = Nur Kühlen 2 = H/K Umschaltung manuell 3 = H/K Umschaltung automat. 4 = Heizen und Kühlen
P02	Betrieb mit Raumbetr'schalter	1	1 = Auto - Schutzbetrieb 2 = Auto - Komfort - Economy - Schutzbetrieb
P04	Einheit	C (0)	C = ° Celsius F = ° Fahrenheit
P05	Messwertkorrektur	0 K	– 33 K
P06	Standardanzeige	0	0 = Raumtemperatur 1 = Sollwert
P07	Zusätzliche Anzeige-Information	0	0 = (keine Anzeige) 1 = °C und °F 2 = Aussentemperatur (über Bus) 3 = Uhrzeit (12h) (über Bus) 4 = Uhrzeit (24h) (über Bus)
P08	Komfort-Basis-Sollwert	21 °C	540 °C
P09	Komfort-Sollwert minimum	5 °C	540 °C
P10	Komfort-Sollwert maximum	35 °C	540 °C
P11	Economy-Heiz-Sollwert	15 °C	OFF, 5WCoolEco; WCoolEco = 40 °C max
P12	Economy-Kühl-Sollwert	30 °C	OFF, WHeatEco40 °C; WHeatEco = 5 °C min
P14	Tastensperre	0	0 = Entsperrt 1 = Auto Sperrung 2 = Manuelle Sperrung

Hinweis: Die Anzeige des Parameters hängt von der gewählten Applikation und der Funktion ab.

3.12.4 Parameter der Fachmannebene mit Diagnose und Test

Parameter	Name	Werkeinstellung	Bereich
DOO	Fachmannebene	0.14	0.5.014
P30	Heizen P-Band Xp / Schaltdiff	2 K	0.56 K
P31	Kühlen P-Band Xp / Schaltdiff	1 K	0.56 K
P33	Neutralzone Komfortbetrieb	2 K	0.55 K
P35	Nachstellzeit Tn	5 min	010 min
P36	H/K Umschaltpunkt Kühlen	16 °C	1025 °C
P37	H/K Umschaltpunkt Heizen	28 °C	2740 °C
P38	Eingang X1	3 = Betriebsart c/o	0 = (keine Funktion) 1 = Raumtemp ext. Fühler / Rücklufttemp (AI) 2 = H/K Umschaltung (AI/DI) 3 = Betriebsart-Kontakt (DI) 4 = Taupunktwächter (DI) 5 = Freigabe Elektroheizung (DI) 6 = Störungseingang (DI) 7 = Überwachungseingang (digital) 8 = Überwachungseingang (Temp)
P39	Ruhestellung Eingang X1	0 (NO)	0 = Arbeitskontakt / offen 1 = Ruhekontakt / geschlossen
P40	Eingang X2	1 = ext. Fühler	0 = (keine Funktion) 1 = Raumtemp ext. Fühler / Rücklufttemp (AI) 2 = H/K Umschaltung (AI/DI) 3 = Betriebsart-Kontakt (DI) 4 = Taupunktwächter (DI) 5 = Freigabe Elektroheizung (DI) 6 = Störungseingang (DI) 7 = Überwachungseingang (digital) 8 = Überwachungseingang (Temp)
P41	Ruhestellung Eingang X2	0 (NO)	0 = Arbeitskontakt / offen 1 = Ruhekontakt / geschlossen
P63	Ventilator-Nachlaufzeit	0%	0P64 (%)
P64	Zuluftgrenzwert min	100%	P63100 (%)
P65	Zuluftgrenzwert max	8 °C	OFF, 5WCoolProt; WCoolProt = 40 °C max
P66	Schutzbetrieb-Heiz-Sollwert	OFF	OFF, WHeatProt40; WHeatProt = 5 °C min
P68	Schutzbetrieb-Kühl-Sollwert	0 (= OFF)	0360 min
P69	Temporärer Komfortbetrieb	OFF	OFF = Gesperrt ON = Freigegeben
P71	Temporärer Komfort-Sollwert	OFF	OFF = Gesperrt ON = Erneutes Laden starten Während des erneuten Ladens erscheint für 3 s "8888"

Parameter	Name	Werkeinstellung	Bereich
	Kommunikation		
P81	Geräteadresse 1)	255	1255
P82	Geografische Zone (Apartment) 2)		, 1126
P83	Geografische Zone (Raum) 2)	1	, 163
P87	Luftverteilzone		, 131
P88	Umsetzung Prekomfort	0	0 = Economy 1 = Komfort

- Physikalische Adresse = Bereich.Linie_Geräteadresse. Werkeinstellung für Bereich = 0, Line = 2. Kann über speziellen Management-Dienst geändert werden, z.B. mit Linienkoppler oder über Inbetriebnahme-Tool ACS
- 2) Typ = Geografische Zone A.R.S. In RDU ist Subzone = 1 (fixer Wert)


Parameter	Name	Bereich
	Diagnose & Test	
d01	Applikationsnummer	NONE = (keine Applikation) Sd = Einkanal (Single-duct) SdEL = Einkanal mit Elektroheizung
d02	X1 Status	0 = Nicht aktiviert (für DI) 1 = Aktiviert (DI) 049 °C = Aktueller Temp'wert (für AI) 00 \$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$ = Eingang H/K kurzgeschlossen 100 \$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$
d03	X2 Status	0 = Nicht aktiviert (für DI) 1 = Aktiviert (DI) 049 °C = Aktueller Temp'wert (für AI) 00 ☼ = Eingang H/K kurzgeschlossen 100 ∭ = Eingang H/K offen

3) Dieser Parameter kann nur verlassen werden, wenn die Einstellung auf "---" zurückgestellt wird. Zum Verlassen Tasten + und – gleichzeitig drücken.

Handhabung

4.1 Montage und Installation

Raumthermostat auf einer rechteckigen Unterputzdose mit einem Befestigungslochabstand von 60,3 mm befestigen. Das Gerät darf nicht in Nischen oder Regalen, nicht hinter Gardinen, oberhalb oder in der Nähe von Wärmequellen montiert sowie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Etwa 1,5 m über dem Fussboden montieren.



Montage



- Der Raumthermostat muss an einem sauberen und trockenen Ort ohne direkte Beeinflussung durch den Luftstrom eines Heiz- oder Kühlaggregats montiert werden, geschützt vor Tropf- und Spritzwasser
- Bei Unterputzdosen mit eingeschränkten Platzverhältnissen ist der Montagerahmen ARG70.3 zu verwenden, wodurch der Raum um 10 mm vergrössert wird

Verdrahtung









Siehe die dem Thermostat beigefügte Montageanleitung M3172 [3].

- Verdrahtung, Sicherung und Erdung des Thermostaten müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen
- Die AC 230 V-Netzleitung und die AC 24 V-Speiseleitung müssen mit einer externen Sicherung oder einem Leistungsschalter abgesichert sein (max. 10 A)
- Die Kabel der SELV-Eingänge X1-M/X2-M müssen für AC 230 V isoliert sein, fall: die Unterputzdose AC 230 V-Netzspannung führt
- Die Eingänge X1-M und X2-M verschiedener Geräte (z.B. Sommer-/ Winterschalter) dürfen parallel angeschlossen werden. Bei der Bemessung ist der gesamte maximale Kontaktabfragestrom zu berücksichtigen
- Die Kabel des KNX-Kommunikationseingangs CE+ / CE- müssen für AC 230 V isoliert sein, falls die Unterputzdose AC 230 V-Netzspannung führt
- · Metallrohre sind nicht zugelassen
- Kabel mit Metallummantelung sind nicht zugelassen
- Vor dem Öffnen ist das Gerät von der Stromzufuhr zu trennen

4.2 Inbetriebnahme

Applikationen

Die Raumthermostate werden mit einem Satz fester Applikationen geliefert.

Die gewünschte Applikation wird während der Inbetriebnahme mit einem der folgenden Tools gewählt und aktiviert:

- Lokaler DIP-Schalter und HMI
- Synco ACS
- ETS3 Professional
 Das Herunterladen von Parametern und Applikationen mit ETS3 wird zu einem späteren Zeitpunkt implementiert.

DIP-Schalter

Wenn die Applikation mit den **DIP-Schaltern** gewählt werden soll, sind die DIP-Schalter vor dem Einschnappen der Gehäusefront auf der Montageplatte einzustellen.

Für die Wahl einer Applikation über das **Inbetriebnahme-Tool** müssen alle DIP-Schalter auf OFF gestellt sein (Fernkonfiguration).

Nach dem Anlegen der Betriebsspannung wird der Thermostat zurückgesetzt und alle LCD-Segmente blinken, was anzeigt, dass das Reset korrekt erfolgte. Nach dem Reset, wofür etwa 3 Sekunden benötigt werden, kann der Thermostat durch qualifiziertes HLK-Personal in Betrieb genommen werden.


Falls alle DIP-Schalter auf OFF stehen, zeigt die Anzeige "NONE", um darauf hinzuweisen, dass eine Applikation via Tool ausgewählt werden muss.

Hinweis:

Bei jeder Applikationsänderung lädt der Thermostat die Werkeinstellung aller Regelparameter, ausser für KNX-Geräte und Zonenadressen!

Anschliessen von Tools

Synco ACS- oder ETS3 Professional-Tools mit dem KNX-Buskabel an einer beliebigen Stelle für die Inbetriebnahme verbinden:



ACS und ETS3 benötigen eine Schnittstelle:

- RS-232 KNX-Schnittstelle (z.B. Siemens N148 / UP146 / UP152)
- OCI700.1 USB-KNX-Schnittstelle

Hinweis:

Eine externe KNX-Busspeisung ist erforderlich, wenn ein Raumthermostat RDU direkt über eine KNX-Schnittstelle mit einem Tool (ACS700 oder ETS3) verbunden wird.

Regelparameter

Die Regelparameter des Thermostaten können geändert werden, um einen optimalen Betrieb des gesamten Systems zu gewährleisten (siehe Kapitel 3.11, "Regelparameter").

Die Parameter können geändert werden über ...

- das lokale HMI
- Synco ACS
- ETS3 Professional

Das Herunterladen von Parametern und Applikationen mit ETS3 wird zu einem späteren Zeitpunkt implementiert.

Steuersequenz

 Je nach Applikation kann es erforderlich sein, die Steuersequenz über Parameter P01 einzustellen. Die Werkeinstellung ist folgende:

Applikation	Werkeinstellung P01
Einkanal	1 = nur Kühlen
Einkanal mit Elektroheizung	Nicht einstellbar

Fühlerabgleich

 Stimmt die vom Thermostat angezeigte Raumtemperatur mit der tatsächlich gemessenen Raumtemperatur nicht überein (nach min. 1 Stunde Betrieb), ist der Temperaturfühler neu abzugleichen. In diesem Fall muss Parameter P05 geändert werden

Sollwert und Sollwertbereichsbegrenzung

 Wir empfehlen, die Sollwerte und Sollwert-Einstellbereiche aus Komfort- und Energiespargründen zu überprüfen (Parameter P08...P12) und – falls erforderlich – zu ändern

Programmiermodus

Während der Inbetriebnahme unterstützt der Programmiermodus die Identifizierung des Thermostaten im KNX-Netzwerk.

Um den Programmierungsmodus zu aktivieren, sind für 6 Sekunden gleichzeitig die Tasten "Betriebsart" $\stackrel{\mathcal{O}}{=}$ und "+" zu drücken, worauf auf der Anzeige "PrOg" erscheint.

Der Programmiermodus bleibt aktiv, bis der Thermostat vollständig identifiziert ist.

Zuordnung der KNX-Gruppenadressen

Für die Zuordnung der KNX-Gruppenadressen der Kommunikationsobjekte des Thermostaten ist ETS3 Professional zu verwenden.

KNX-Seriennummer

Jedes Gerät hat eine charakteristische KNX-Seriennummer hinter der Frontabdeckung aufgedruckt.

Ein zusätzlicher Aufkleber mit der gleichen KNX-Seriennummer befindet sich in der Verpackungsschachtel. Dieser Aufkleber ist für Dokumentationszwecke für Installateure gedacht.

4.3 Bedienung

Siehe auch die dem Gerät beigefügte Bedienungsanleitung B3172 [2].

Layout




- 1 Betriebsarttaste / Schutzbetrieb
- 2 Tasten zur Änderung des Sollwerts und der Regelparameter

Betätigung der Tasten

Bedienaktion	Auswirkung, Beschreibung
Normalbetrieb	Aktuelle Betriebsart und Betriebszustand
	werden durch Symbole angezeigt
Irgendeine Taste drücken	Hintergrundbeleuchtete LCD schaltet sich
(Thermostat im Normalbetrieb)	ein und (siehe unten)
	Nach letzter Betätigung und einem Timeout
	von 20 s schaltet sich die LCD aus
Linke Taste drücken	Betriebsart ändern
Linke Taste drücken (P01 = 2)	Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen
Linke Taste drücken während	"Verlängerter Komfort-Betrieb" aktivieren
Betriebsart über Bus = Economy	(für Details siehe Seite 17)
Linke Taste >5 s drücken	Tastensperre aktivieren / deaktivieren
Taste + oder – drücken	Raumtemperatur-Sollwert für Komfort
	einstellen
	Thermostat wechselt auf Komfort-Betrieb
Tasten + und – >3 s drücken und	Zum Parametriermodus auf Serviceebene
loslassen,	
dann Taste + nochmals >3 s drücken	
Tasten + und – >3 s drücken und	Zum Parametriermodus auf
loslassen,	Fachmannebene, Diagnose und Test
dann Taste – nochmals >3 s drücken	
Betriebsarttaste und Taste +	Zum (KNX-) Programmiermodus
gleichzeitig 6 s drücken	

Anzeige



- 1 Betriebsart
 - (I) Protection
 - ☆ Comfort
 - ℂ Economy
 - Auto Timer nach Zeitprogramm (über KNX)
- 2 Anzeige von Raumtemperatur,
 Sollwerten und Regelparametern.
 Symbol zeigt die aktuelle
 Raumtemperatur an

- 3 Heiz- / Kühlbetrieb
- Kühlen
- Meizen
- Elektroheizung aktiv
- 4 Zusatzinformation wie Aussentemperatur 1 coder Uhrzeit ab KNX-Bus
- 5 Anzeige von Störung oder Erinnerung
- 6 \(\text{ Kondensation im Raum} \)
 (Taupunktwächter aktiv)
- 8 & Primärventilator aktiviert (wird nur mit Synco 700-Primärregler unterstützt)
- 9 Tastensperre aktiv
- 10 1 2 3 4 5 6 7 Wochentag 1...7 vom KNX-Bus (1 = Montag / 7 = Sonntag)

Fernbedienung 4.4

Die Raumthermostate RDU können aus Distanz mit einem Webserver OZW772 / OZW775, einem Busbediengerät RMZ792 oder dem ACS Operating Tool bedient werden.

4.5 **Entsorgung**



Das Gerät gilt für die Entsorgung als Elektronik-Altgerät im Sinne der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) und darf nicht als Haushaltmüll entsorgt werden.

Die entsprechende nationale Gesetzgebung muss befolgt werden. Das Gerät ist über die dazu vorgesehenen Kanäle zu entsorgen.

Alle örtlichen und aktuell gültigen Gesetze müssen beachtet werden.

5. Unterstützte KNX-Tools

5.1 ETS3 Professional



ETS3 Professional ist ein Engineering-Tool. Es wird dazu eingesetzt, die Kommunikation der RDU KNX-Raumthermostate einzurichten und ordnet das Kommunikationsobjekt den Gruppenadressen zu (S-Mode).

Parameter werden nur dazu verwendet, die Kommunikationsobjekte zu wählen (erscheinen zu lassen / zu verbergen).

Diese Basisdokumentation beschreibt nicht die Bedienung von ETS3 Professional und die Inbetriebnahme eines Geräts. Ausführliche Informationen hierzu enthält das KNX-Handbuch.



Die Einstellung der RDU KNX-Parameter wird nur von ETS3f oder höher unterstützt.

5.1.1 Parametereinstellungen mit ETS Professional

Zur Einstellung der Parameter ist das Projekt zu öffnen und ein Gerät auszuwählen.

Zum Starten der Parametrierung Bearbeiten wählen, dann Parametrierung.



Hinweise:

- Parameter werden nur dazu verwendet, Kommunikationsobjekte zu wählen
- Das benötigte Tool ist ETS3 Professional Version 3f oder höher!

5.2 ACS700 Service- und Operating-Tool



Mit den ACS700-Tools können die RDU KNX-Raumthermostate in Betrieb genommen werden (physikalische Adresse, Anwendung, Parameter). Diese können während des normalen Betriebs über den Bus bedient und überwacht werden.


Diese Basisdokumentation beschreibt nicht, wie die physikalische Adresse definiert wird. Auch gibt sie nur eine kurze Übersicht über die Hauptfunktionalität des ACS. Ausführliche Informationen hierzu enthält ACS Online Help.



Die Einstellung der RDU KNX-Parameter wird nur von ACS700 Version 5.11 oder höher unterstützt.


5.2.1 Parametereinstellungen mit ACS

Im **ACS Service**-Programm **Anlage** wählen, dann **Öffnen**, um die Anlage zu öffnen. Zum Starten der Parametrierung **Anwendungen** wählen, dann **Parametrierung...**




Die **Applikations**- und **Regelparameter** können eingestellt und heruntergeladen werden.

Spalte *Zeile Nr.* enthält die Parameternummer gemäss Parametertabelle. Siehe Kapitel 3.11, "Regelparameter".




5.2.2 Bedienung und Überwachung mit ACS



Im **ACS Operating**-Programm **Anlage** wählen, dann **Öffnen**, um die Anlage zu öffnen.

Um Überwachung und Bedienung zu starten, **Anwendung** wählen, dann **Bedienbuch.**




Parametrierung mit ACS Operating

ACS Operating unterstützt die Parametrierung auch während des normalen Betriebs.

Um einen Regelparameter zu ändern, **Bedienbuch** wählen, dann **Einstellungen**.

Hinweise:


- Sicherstellen, dass die Anmeldung mit ausreichendem Zugriffsrecht erfolgt
- Es können nur Regelparameter geändert werden, keine Applikationen!




Anlagenschaltbilder in ACS Operating

ACS Operating bietet Anlagenschaltbilder zur einfachen Überwachung und Bedienung der Thermostaten.


Um die Anwendung zu starten, Anwendung wählen, dann Anlagenschaltbild.



ACS bietet Standard-Anlagenschaltbilder für die RDU KNX-Raumthermostate, die wie folgt von der Konfiguration abhängen:



5.2.3 Bedienung und Überwachung mit OZW772



Der OZW772-Webserver erlaubt es Benutzern, ein Synco-HLK-System aus Distanz zu bedienen – entweder über PC oder von einem Smart Phone über das Web. Eine Startseite zeigt die wichtigsten Datenpunkte. Eine Kombination von Menü- und Pfadnavigation erlaubt es Benutzern, auf alle Datenpunkte schnell und einfach zuzugreifen. Die gesamte Anlage kann in Form von Anlagebildern dargestellt werden. Alarm- und Zustandsmeldungen können an verschiedene Empfänger, wie E-Mail, SMS etc. übermittelt werden.

Für ausführliche Informationen siehe Inbetriebnahmeanleitung CE1C5701.

5.2.4 Bedienung und Überwachung mit RMZ972



Das RMZ792 ist ein kommunizierendes Gerät zur Bedienung von Synco™ 700-Geräten und RDU KNX-Raumthermostaten in einem KNX-Netzwerk.

Das Bediengerät ist sowohl für feste Installation als auch für mobilen Einsatz (z.B. Service) geeignet.

Geräte von Dritten können mit dem RMZ792 nicht bedient werden.

Ausführliche Informationen enthält die Basisdokumentation CE1P3113.

Hinweis: Die Applikation kann nicht in Textform angezeigt werden; als Ersatz wird eine Nummer verwendet: (Parameter **Anlagetyp** im Menü **Basiseinstellung**):


0 = keine Applikation

1 = Einkanal


2 = Einkanal und Elektroheizung

6. Anschluss

6.1 Anschlussklemmen



6.2 Anschlussschaltpläne



7. Ausführung

7.1 Allgemein

Die Raumthermostate bestehen aus 2 Teilen:

- Gehäusefront mit Elektronik, Bedienelementen und eingebautem Raumtemperaturfühler
- Montageplatte mit Netzelektronik

Die Rückseite der Montageplatte enthält die Schraubklemmen. Die Montageplatte passt auf rechteckige Unterputzdosen mit einem Befestigungslochabstand von 60,3 mm.

Die Gehäusefront wird in die Montageplatte eingeführt und eingerastet.





- 1 Betriebsarttaste / Schutzbetrieb
- 2 Tasten zur Änderung von Sollwerten und Regelparametern

Zur Bedienung siehe Kapitel 4.3.

7.2 Massbilder

Abmessungen in mm





8. Technische Daten

⚠ Gerätespeisung	Betriebsspannung		SELV AC 24 V +/-20 %
	Bemessungsspannung		AC 24 V
	Frequenz		50/60 Hz
	Leistungsaufnahme		Max. 2,5 VA/0,9 W
Ausgänge	Steuerausgang Y21-N (NO)		AC 230 V
	Belastung		Max. 5(2) A
	Steuerausgang Y10-G0		SELV DC 010 V
	Auflösung		39 mV
	Belastung		Max. ±1 mA
Eingänge	Multifunktionaler Eingang X1-M/X2-M		
	Temperaturfühlereingang:		
	Тур		QAH11.1 (NTC)
	Digitaleingang:		
	Wirksinn	Wählbar (NO/NC)	
	Kontaktabfrage		SELV DC 05 V/max. 5 mA
	Isolation gegen Netzspannung	(SELV)	4 kV (verstärkte Isolation)
	Funktionseingang:		Wählbar
	Externer Temperaturfühler, Heizen- / k	Kühlen-	X1: P38
	Umschaltfühler, Betriebsart-Umschaltl	kontakt,	X2: P40
	Taupunktwächter-Kontakt, Kontakt zur Freigabe		
	der Elektroheizung, Störungskontakt,		
	Überwachungseingang		
KNX-Bus	Schnittstellentyp		KNX, TP1-64
KNX-Bus			KNX, TP1-64 (galvanisch getrennt)
KNX-Bus	Schnittstellentyp Busstrom		
	Schnittstellentyp Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4]		(galvanisch getrennt)
KNX-Bus Betriebsdaten	Schnittstellentyp Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar)		(galvanisch getrennt)
	Schnittstellentyp Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4]	(P30)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K)
	Schnittstellentyp Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb	(P30) (P31)	(galvanisch getrennt) 20 mA
	Schnittstellentyp Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich	(P31)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K)
	Schnittstellentyp Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich Komfort	(P31) (P08)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K) 21 °C (540 °C)
	Schnittstellentyp Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich 紫 Komfort 《 Economy	(P31) (P08) (P11-P12)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K) 21 °C (540 °C) 15 °C/30 °C (AUS, 540°C)
	Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich 業 Komfort (Economy () Schutzbetrieb	(P31) (P08)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K) 21 °C (540 °C) 15 °C/30 °C (AUS, 540 °C) 8 °C/AUS (AUS, 540 °C)
	Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich Komfort Ceconomy Schutzbetrieb Multifunktionaler Eingang X1/X2	(P31) (P08) (P11-P12)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K) 21 °C (540 °C) 15 °C/30 °C (AUS, 540 °C) 8 °C/AUS (AUS, 540 °C) Wählbar 08
	Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich 業 Komfort (Economy () Schutzbetrieb	(P31) (P08) (P11-P12)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K) 21 °C (540 °C) 15 °C/30 °C (AUS, 540 °C) 8 °C/AUS (AUS, 540 °C) Wählbar 08 3 (Betriebsart-Umschaltung)
	Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich 栄 Komfort (Economy (Schutzbetrieb Multifunktionaler Eingang X1/X2 Eingang X1, Standardwert	(P31) (P08) (P11-P12) (P65-P66) (P38)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K) 21 °C (540 °C) 15 °C/30 °C (AUS, 540 °C) 8 °C/AUS (AUS, 540 °C) Wählbar 08 3 (Betriebsart-Umschaltung) 1 (externer
	Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich Komfort C Economy C Schutzbetrieb Multifunktionaler Eingang X1/X2 Eingang X1, Standardwert	(P31) (P08) (P11-P12) (P65-P66)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K) 21 °C (540 °C) 15 °C/30 °C (AUS, 540 °C) 8 °C/AUS (AUS, 540 °C) Wählbar 08 3 (Betriebsart-Umschaltung)
	Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich Komfort Economy Schutzbetrieb Multifunktionaler Eingang X1/X2 Eingang X1, Standardwert Eingebauter Raumtemperaturfühler:	(P31) (P08) (P11-P12) (P65-P66) (P38)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K) 21 °C (540 °C) 15 °C/30 °C (AUS, 540 °C) 8 °C/AUS (AUS, 540 °C) Wählbar 08 3 (Betriebsart-Umschaltung) 1 (externer Temperaturfühler)
	Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich Komfort (Economy () Schutzbetrieb Multifunktionaler Eingang X1/X2 Eingang X1, Standardwert Eingebauter Raumtemperaturfühler: Messbereich	(P31) (P08) (P11-P12) (P65-P66) (P38)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K) 21 °C (540 °C) 15 °C/30 °C (AUS, 540 °C) 8 °C/AUS (AUS, 540 °C) Wählbar 08 3 (Betriebsart-Umschaltung) 1 (externer Temperaturfühler) 049 °C
	Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich Komfort (Economy (Schutzbetrieb Multifunktionaler Eingang X1/X2 Eingang X1, Standardwert Eingebauter Raumtemperaturfühler: Messbereich Genauigkeit bei 25 °C	(P31) (P08) (P11-P12) (P65-P66) (P38)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K) 21 °C (540 °C) 15 °C/30 °C (AUS, 540 °C) 8 °C/AUS (AUS, 540 °C) Wählbar 08 3 (Betriebsart-Umschaltung) 1 (externer Temperaturfühler) 049 °C < ± 0,5 K
	Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich Komfort CEconomy Schutzbetrieb Multifunktionaler Eingang X1/X2 Eingang X1, Standardwert Eingang X2, Standardwert Eingebauter Raumtemperaturfühler: Messbereich Genauigkeit bei 25 °C Temperaturabgleichbereich	(P31) (P08) (P11-P12) (P65-P66) (P38) (P40)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K) 21 °C (540 °C) 15 °C/30 °C (AUS, 540 °C) 8 °C/AUS (AUS, 540 °C) Wählbar 08 3 (Betriebsart-Umschaltung) 1 (externer Temperaturfühler) 049 °C
	Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich Komfort (Economy (Schutzbetrieb Multifunktionaler Eingang X1/X2 Eingang X1, Standardwert Eingebauter Raumtemperaturfühler: Messbereich Genauigkeit bei 25 °C Temperaturabgleichbereich Einstellungen und Auflösung der Anzeige	(P31) (P08) (P11-P12) (P65-P66) (P38) (P40)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K) 21 °C (540 °C) 15 °C/30 °C (AUS, 540 °C) 8 °C/AUS (AUS, 540 °C) Wählbar 08 3 (Betriebsart-Umschaltung) 1 (externer Temperaturfühler) 049 °C < ± 0,5 K ± 3,0 K
	Busstrom Bustopologie: Siehe KNX-Handbuch [4] Schaltdifferenz (einstellbar) Heizbetrieb Kühlbetrieb Sollwerteinstellung und -bereich Komfort CEconomy Schutzbetrieb Multifunktionaler Eingang X1/X2 Eingang X1, Standardwert Eingang X2, Standardwert Eingebauter Raumtemperaturfühler: Messbereich Genauigkeit bei 25 °C Temperaturabgleichbereich	(P31) (P08) (P11-P12) (P65-P66) (P38) (P40)	(galvanisch getrennt) 20 mA 2 K (0,56 K) 1 K (0,56 K) 21 °C (540 °C) 15 °C/30 °C (AUS, 540 °C) 8 °C/AUS (AUS, 540 °C) Wählbar 08 3 (Betriebsart-Umschaltung) 1 (externer Temperaturfühler) 049 °C < ± 0,5 K

Umgebungsbedingungen	Betrieb	IEC 721-3-3
	Klimatische Bedingungen	Klasse 3K5
	Temperatur	050 °C
	Feuchte	<95 % r.F.
	Transport	IEC 721-3-2
	Klimatische Bedingungen	Klasse 2K3
	Temperatur	-2560 °C
	Feuchte	<95 % r.F.
	Mechanische Bedingungen	Klasse 2M2
	Lagerung	IEC 721-3-1
	Klimatische Bedingungen	Klasse 1K3
	Temperatur	-2560 °C
	Feuchte	<95 % r.F.
Normen und Richtlinien	C € -Konformität	
	Elektromagnetische Verträglichkeit	2004/108/EC
	Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EC
	C-tick-Konformität nach EMV-Richtlinie	AS/NZS 61000.6.3: 2007
	Reduktion gefährlicher Substanzen	2002/95/EC
	200285EC	
	Produktnormen	
	Automatische elektronische Regel- und Steuer-	EN 60730-1
	geräte für den Hausgebrauch und ähnliche	
	Anwendungen	
	Besondere Anforderungen an temperaturab-	EN 60730-2-9
	hängige Regel- und Steuergeräte	
	Elektronische Regelung	2.B (Mikroabschaltung im
		Betrieb)
	Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude	EN 50090-2-2
	(ESHG)	
	Elektromagnetische Verträglichkeit	
	Störaussendung (Wohnbereich)	IEC/EN 61000-6-3
	Störfestigkeit (Industrie und Wohnbereich)	IEC/EN 61000-6-2
	Schutzklasse	II nach EN 60730
	Verschmutzungsgrad	Normal
	Gehäuseschutzart	IP30 nach EN 60529
Allgemeines	Anschlussklemmen	Drähte oder vorbereitete
3		Litzen
		1 x 0,42,5 mm2
		oder 2 x 0,41,5 mm2
	Farbe der Gehäusefront	RAL 9003 weiss
	Gewicht mit / ohne Verpackung	0,163 kg / 0,233 kg
	Sometime / Office verpuolituring	5, 100 kg / 5,200 kg

Stichwortverzeichnis

A	Р	
Auswirkung von Schutzbetrieb über Zeitprogramm	Parametereinstellungen	48
16	Prekomfort	16
Auto Timer-Betrieb	Proportionalband	13
Automatische Heizen / Kühlen Umschaltung 24		
	R	
В	Regelparameter	48
Betriebsart	Reset von Parametern	
Prioritätseingriff15		
Betriebsarttaste16	S	
Betriebsart-Umschaltung35	Schaltdifferenz	13
-	Sollwert Economy-Betrieb	33
D	Sollwert Komfort-Betrieb	
Digitaleingang35	Sollwert Schutzbetrieb	33
	Sollwert und Sequenzen	33
E	Sollwertbegrenzung	20
Elektroheizung31	Standby / Schutzbetrieb	14
Entsorgung58	Steuerausgang VVS	
Externe / Rücklufttemperatur	Steuerausgangssignale 2-Punkt	
Externer / Rückluft-Temperaturfühler25	Steuersequenzen	
·	Steuersignal DC 010 V	
F	Störung	
Fachmannebene48	Störungsbehandlung	36
Fensterkontakt16	Störungsfunktion über KNX	
Fensterzustand	-	
Freigabe / Sperrung Elektroheizung	T	
Fühlereingang35	Tastensperre	25
	Taupunktüberwachung	25, 35
H	Temperatur ausser Messbereich	36
Heizen / Kühlen Fernumschaltung24	Temporärer Sollwert	20
Heizen / Kühlen Umschaltung35		
Heizen / Kühlen Umschaltung Luft24	U	
	Übersicht über Applikationen	23
K	Übersicht über Steuerausgänge	34
Konfiguration der Steuerausgänge34	Umschalter	24
L	V	
Luftbedarf41	Verlängerung des Komfort-Betriebs	17
	VVS-Umschaltung	
M	VVS-Umschaltung über Bus	26
Montage und Installation53		
Multifunktionale Eingänge35	Z	
	Zeitprogrammänderung	16
N	Zulufttemperatur	
Nachstellzeit13		

Siemens Schweiz AG
Industry Sector
Building Technologies Division
International Headquarters
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug
Tel. +41 41-724 24 24
www.buildingtechnologies.siemens.com

© 2010 Siemens Switzerland Ltd Änderungen vorbehalten